

Nubia Z17 mini

NX569J

Uživatelský návod

Autorská práva

Copyright © 2017 Nubia Technology Co., Ltd.

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována, přeložena nebo použita v elektronické či jiné podobě, zahrnující fotokopie a mikrofilm, bez předchozího souhlasu Nubia Technology Co., Ltd.

Nubia Technology Co., Ltd. si vyhrazuje práva provádět úpravy tiskových chyb či aktualizovat specifikace v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

Android je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. Ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Prohlášení o aplikacích třetích stran

Během procesu instalace některých aplikací třetích stran může dojít k opakovanému restartování nebo neobvyklému použití softwaru. Může to být způsobeno nekompatibilitou aplikací než samotným telefonem.

Verze 1.0, Duben 2017

Obsah

Předmluva	6
Práce s tlačítky	6
Symboly na obrazovce	7
Ovládání obrazovky	7
Domovská obrazovka	8
Uzamčení a odemknutí obrazovky	10
Hovory	11
Vytáčení hovoru	11
Nastavení hovoru	12
Přijetí hovoru	12
Odmítnutí hovoru	12
Ukončení hovoru	13
Možnosti během hovoru	13
Záznam hovorů	14
Hlasová schránka	14
Kontakty	15
Vytvoření nového kontaktu	15
Vyhledávání kontaktů	15
Přidání do oblíbených	15
Skupina kontaktů	16
Smazání kontaktu	16
Smazání více kontaktů	16
Úprava kontaktu	16
Sdílení kontaktu	16
Import & export kontaktů	17
Zprávy	18
Odeslání zprávy	18
Přijímání zpráv	18
Smazání zpráv	18
Nastavení zpráv	19
Email	20
Nastavení emailového účtu	20
Kontrola emailů	20
Odeslání emailu	20

Síťové aplikace	21
Datové připojení	21
Wi-Fi	21
Sdílené připojení a přenosný hotspot	22
Prohlížeč	23
Bluetooth připojení	24
GPS.....	26
Start GPS	26
Připojení k PC	26
Přenos souborů	26
Přenos obrázků	26
Nabíjení telefonu	27
Nastavení.....	28
Bezdrátové sítě	28
Obrazovka	29
Centrum oznámení	30
Zvuk	30
Zamčení obrazovky	31
Identifikace otisky prstů	31
Zabezpečení a soukromí	32
Účty	33
Aplikace	33
Ostatní nastavení systému	33
Aktualizace systému	33
Informace o telefonu	34
Funkce.....	34
Rozdělení displeje	34
Přizpůsobení spodní klávesy	34
Doteková gesta	34
Chytré snímání	35
Duální instance	36
Super snímek obrazovky	36
Multimédia.....	37
Fotoaparát	37
Řada kamer	38
Videokamera	44
Hudba	44
Video přehrávač	45

Galerie	46
Správce času.....	48
Budík	48
Světový čas	48
Stopky	49
Časovač	49
Nástroje	50
Záznam zvuku	50
Zálohování dat	51
Kalkulačka	51
Svítilna	51
Aktualizace systému	52
FM rádio	52
Okrajová gesta	53
Ostatní	54
Moje soubory	54
Kalendář	54
Poznámkový blok	54
OTG funkce	55
Zámek obrazovky	55
Zrychlení	55
Vstupní metoda.....	56
Bezpečnostní opatření.....	56
Používejte telefon bezpečně	56
Nabíjení a bezpečnost	58
Péče & Údržba	59

Předmluva

Děkujeme , že jste si vybrali chytrý mobilní telefon Nubia NX569J. Telefon je založený na platformě Android a inovovaný procesor přinese uživateli nové zkušenosti. Pro zaručení dobrého nastavení doporučujeme před prvním použitím detailní přečtení tohoto návodu.

Některé obrázky v návodu se mohou lišit se zobrazením v telefonu.

Práce s tlačítky

Zapnutí, restart, zámek tlačítek (tlačítko zapnutí)

Stiskněte a podržte: zapnutí/ vypnutí telefonu.

Stiskněte a podržte déle než 10 sekund: restartování telefonu.

Stiskněte : vypnutí a uzamknutí obrazovky / nebo zapnout obrazovku.

Tlačítko domovské obrazovky

Stiskněte: Návrat na domovskou obrazovku z jakéhokoliv jiného rozhraní.

Stiskněte a podržte: otevření Google prohlížeče.

Tlačítko menu

Stiskněte: otevření nabídky nástrojů aktuálního rozhraní.

Tlačítko zpět

Stiskněte: návrat na předchozí menu.







Stiskněte a držte: otevření záložky nejčastěji používaných aplikací.

Tlačítko hlasitosti

Stiskněte horní klávesu ke zvýšení hlasitosti a stiskněte dolní klávesu pro tišení hlasitosti.

Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti přepnete telefon do režimu vibrace nebo ticha.

Symbole na obrazovce

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Plná baterie		Nabíjení
	Probíhající hovory, Zmeškané hovory, Přesměrování povoleno		Nepřečtené zprávy
	Režim letadlo zapnutý		Tichý režim zapnutý
	GPS zapnuto		Vibrace zapnuty
	Připojeno k síti Wi-Fi		Bluetooth zapnuté
	Wi-Fi hotspot dostupný		Budík zapnutý
	Hudební přehrávač zapnutý		SIM/UIIM karta nedostupná
	Připojená sluchátka		

Ovládání obrazovky

Můžete kontrolovat telefon pomocí několika operací na obrazovce.

- **Dotykem:** Stiskněte jednou program (ikonu) a otevřete nebo spustíte vybranou položku.
- **Posunutí:** Jeďte prstem po obrazovce, abyste se posunuli na další obrazovku.
- **Stiskněte a podržte:** Stiskněte a podržte vybraný program (ikonu) a přesuňte ji na vámi zvolené místo na obrazovce.
- **Přetažení:** Přetáhněte položku na obrazovce k provedení určitých operací.
- **Zvětšení/zmenšení:** V některých aplikacích (Galerie, Prohlížeč) se dotkněte obrazovky dvěma či více prsty a poté prsty tlačte k sobě/od sebe pro zvětšení/zmenšení.

- **Otočení:** Otočte telefonem pro přepnutí obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka se zobrazí jakmile je telefon v klidovém režimu. Na domovské obrazovce můžete kontrolovat stav telefonu a ovládat aplikace.

Rozšíření domovské obrazovky

Domovská obrazovka může být rozšířena, aby poskytla více prostoru pro nově přidané aplikace atd.

Přejeďte prstem doprava či doleva na domovské obrazovce. Dotkněte se malé tečky v dolní části obrazovky a přímo se posunete na konkrétní obrazovku.

Nastavení ikon v dolní části obrazovky

K dispozici jsou čtyři ikony na dolní části obrazovky. Ikony můžete nahradit aplikací, ke které budete potřebovat přístup nejčastěji.

1. Stiskněte a podržte ikonu na panelu funkcí a přetáhněte ji ven z panelu.
2. Stiskněte a podržte další ikonu, kterou chcete nahradit a přetáhněte ji do prázdné oblasti v panelu funkcí.

Zobrazení/ skrytí oznamovacího panelu

Můžete stáhnout panel směrem dolů a vybrat upozornění pro zobrazení detailních informací. Přejetím prstem směrem nahoru z jakéhokoli místa na obrazovce skryjete panel upozornění.



Přemístění ikon

Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete přemístit. Přetáhněte ji na požadované místo na obrazovce a uvolněte ji.

Uspořádání ikon

1. Na domovské obrazovce zvolte " Menu" a následně " Uspořádání ikon". Dotkněte se ikon, které chcete uspořádat a přesuňte je do spodní části obrazovky.

2. Dotkněte se ikon na dolní části obrazovky a přesuňte je na požadovanou obrazovku.

3. Stiskněte ikonu  přidejte novou obrazovku a dotkněte se ikony  pro výběr nastavení obrazovky jako domovské.

Odebírání ikon na domovské obrazovce

Chcete-li odinstalovat aplikaci nebo widget, dotkněte se a podržte aplikaci a přetáhněte ji na ikonu “ Odebrat/odinstalovat” v horní části obrazovky.

Poznámka:

Systémem vestavěné aplikace nemohou být odinstalovány.

Změna tapety

Na domovské obrazovce stiskněte “Menu” pro výběr “Pozadí”

Přidání widget

Na domovské stránce stiskněte “ Menu” a vyberte “ Widgets”.

Přístup k nedávno používaným aplikacím

1. Stiskněte a držte ikonu “ Zpět” pro otevření lišty nedávno otevřených aplikací.

- Dotkněte se ikony pro vstup příslušné aplikace.
- Přejetím nahoru na aplikační náhled odstraníte aplikaci ze seznamu.
- Přejetím dolů na aplikačním náhledu uzamknete/odemknete aplikaci.

2. Dotkněte se kulaté ikony na spodní části obrazovky pro vymazání seznamu.

Poznámka:

Uzamčené aplikace nebudou odstraněny.

Panel zkratk

1. Na domovské obrazovce nebo při používání aplikace stažením horní lišty otevřete panel zkratk.

2. Přejedte z panelu zkratk pro zobrazení více ikon zástupců. Dotkněte se ikony zástupců pro provedení související akce.

Vytvoření složky a přidání položky do složky

1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na jinou ikonu. Na obrazovce se vytvoří složka, obsahující tyto dvě ikony.
2. Stiskněte a podržte další ikony, přeneste je do složky.

Otevření vyhledávacího pole

Přejďte prstem dolu z libovolného místa domovské obrazovky, abyste zobrazili vyhledávací pole. Můžete vyhledat obsah ze sítě, aplikací, kontaktů, zpráv, atd.

Uzamčení a odemknutí obrazovky

Uzamčení obrazovky

Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Telefon by se měl automaticky uzamknout, pokud není chvíli používán.

Zobrazení hudebních widget

Když je obrazovka zamčená, stisknutím tlačítka pro zapnutí rozsvítíte obrazovku a dvojitým stisknutím tlačítka "Domů" zobrazíte widget.

Odemknutí obrazovky

1. Stiskněte tlačítko "Zapnout" pro zapnutí LCD.
2. Přejďte prstem nahoru po obrazovce, aby se obrazovka odemkla.

Změna způsobu uzamčení obrazovky


1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Uzamčení" > "Zámek obrazovky".
2. Vyberte způsob uzamčení.

Hovory

Vytáčení hovoru

Přímé vytočení hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení číselné klávesnice.

2. Dotykem číselných tlačítek zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko  pro uskutečnění hovoru.


Můžete také použít telefonní seznam pro rychlé hledání a vytáčení čísel z vašich kontaktů. Dávejte pozor na váš adresář. Na každém tlačítku můžete najít písmeno. Použijte písmena pro hledání kontaktů. Začněte psát jméno kontaktu v telefonním seznamu jako při psaní textové zprávy.

3. Stiskněte ikonu  pro ukončení hovoru.

Poznámka:

Pokud jste vložili dvě SIM karty, budou existovat dvě ikony volání na rozhraní vytáčení. Pro hovor vyberte SIM 1 nebo SIM 2.

Vytáčení hovoru ze seznamu kontaktů

Na domovské obrazovce stiskněte “Kontakty”, vyberte si kontakt a poté stiskněte ikonu  pro vytočení hovoru.

Uskutečnění hovoru ze seznamu volání


Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Telefon”, vyberte kontakt ze seznamu hovorů a stiskněte ho.

Volání do zahraničí

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Telefon” pro zobrazení klávesnice, stiskněte a podržte číslo “0” dokud se na obrazovce nezobrazí “+”. Poté zadejte

předvolbu země, regionu či města a telefonní číslo.

Vytáčení hovoru ze zpráv

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “ Zprávy” pro zobrazení seznamu zpráv.
2. Dotkněte se požadované zprávy a otevřete ji.
3. Stiskněte ikonu “Detail” a ikonu  pro vytočení hovoru.

Rychlé vytáčení


Na klávesnici stiskněte a podržte klávesnici 2-9 pro rychlé vytočení kontaktu. Proveďte nastavení podle výzvy.

Nastavení hovoru


1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon “ pro zobrazení klávesnice.
2. Stiskněte “Menu” a vyberte “ Nastavení hovoru” . Můžete měnit nastavení během hovoru. V menu “ Další nastavení” můžete nastavit pevné vytáčení, přesměrování hovoru a další hovor.

Přijetí hovoru

Telefon by měl při příchozím hovoru zvonit či vibrovat (závisí na aktuálním režimu a nastavení).

Na rozhraní příchozího hovoru podržte ikonu  a přejeďte prstem směrem dolů pro přijetí hovoru.

Odmítnutí hovoru

Na rozhraní příchozího hovoru podržte ikonu  a přejeďte směrem nahoru pro odmítnutí hovoru. Chcete-li poslat textovou zprávu během zamítnutí hovoru, podržte ikonu “ Odpovědět” a přejeďte prstem nahoru pro výběr vaší zprávy.

Ukončení hovoru

Možnosti během hovoru

Ovládání hlasitosti

Během hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitost.

Tónová volba

Dotykem ikony "Klávesnice" při hovoru zobrazíte výběr tónové volby.

Hlasitý hovor

Stiskněte ikonu reproduktoru pro vstup do hlasitého hovoru.

Ztlumení

Stiskněte "Ztlumení" pro vypnutí mikrofonu a druhá strana neuslyší váš hlas. Opětovným stiskem "Ztlumení" funkci vypnete.

Konferenční hovor

Stiskněte "Přidat hovor" pro uskutečnění konferenčního hovoru. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany provozovatele sítě.

Přidržení hovoru

Stiskněte "Přidržet hovor" a opětovným dotykem můžete v hovoru pokračovat. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany provozovatele sítě.

Nahrávání hovoru

Při hovoru stiskněte "Další" > "Záznamník" pro záznam hovoru.

Poznámkový blok

Stiskněte ikonu “Poznámkový blok” pro zaznamenání informací během hovoru.

Kontakty

Stiskněte “Kontakty” pro otevření seznamu kontaktů.

Záznam hovorů

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon.”
2. Přehled všech hovorů je zobrazen na obrazovce. Přehled zmeškaných hovorů je vidět pod volbou “Zmeškané hovory”.
3. Chcete-li vymazat jeden protokol volání, stiskněte a podržte tento protokol volání a zvolte “Odstranit protokol hovorů”.

Hlasová schránka

Můžete nastavit “Nahrávat zmeškané hovory do hlasové schránky”. Pokud zmeškáte hovor, volající může zanechat hlasovou zprávu.

Poznámka:

Před přístupem k serveru hlasové schránky musíte uložit číslo serveru hlasové schránky. Obráťte se na svého operátora sítě a obdržíte číslo.

Nastavení hlasové schránky

1. Na domovské stránce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení klávesnice.
2. Zvolte “Menu” a vyberte “Nastavení hovoru” > “Další nastavení” > “Nastavení Hlasové schránky”
3. Dotkněte se “Číslo hlasové schránky” pro nastavení.


Přehrávání hlasové schránky

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení klávesnice. Stiskněte a podržte číslo “1” pro poslechnutí hlasové schránky.

Kontakty

V seznamu kontaktů můžete kontakty zobrazit a editovat.

Vytvoření nového kontaktu



1. Na domovské obrazovce zvolte ikonu “Kontakty” a následně ikonu .
2. Zadejte informace nového kontaktu.
3. Vyberte úložiště.
4. Stiskněte “OK” pro uložení.

Tip:

Můžete také uložit kontakty z vytáčených hovorů.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty budou v seznamu seřazeny podle abecedy.

1. Přejetím prstu nahoru/dolu budete listovat v seznamu kontaktů. Můžete také rychle rolovat seznamem kontaktů pomocí pravé rolovací lišty.
2. Stiskněte “Vyhledat kontakty” a zadejte jméno.
3. Dotkněte se jména pro zobrazení detailů.
4. Když je kontakt zobrazený, můžete zvolit ikonu  pro vytočení hovoru a nebo ikonu  pro odeslání textové zprávy.

Přidání do oblíbených


1. Vstupte do kontaktů a vyberte kontakt, který chcete přidat do oblíbených.
2. Dotkněte se ikony “Hvězda”.
3. V nabídce kontaktů můžete po stisknutí ikony “Oblíbené” zobrazit oblíbené kontakty.

Poznámka:

Do oblíbených kontaktů můžete přidat kontakty uložené pouze v telefonu.

Skupina kontaktů

Po vytvoření skupiny můžete posílat zprávy a emaily hromadně celé skupině.

1. Otevřete “ Kontakty”, zvolte “Menu” a dále “ Skupiny”.
2. Zvolte “ Vytvořit skupinu”.
3. Zadejte jméno skupiny.
4. Stiskněte “ Skupinový vyzváněcí tón” pro nastavení vyzvánění, zadejte jméno kontaktů a nebo stiskněte ikonu  pro výběr ze seznamu kontaktů.
5. Stiskněte “Ok” pro uložení.
6. Otevřete skupinu kontaktů a zvolte “ Odeslat skupině zprávu” nebo “ Odeslat skupině email”.

Poznámka:

Do skupiny kontaktů můžete přidat pouze kontakty uložené v telefonu.

Smazání kontaktu

1. Otevřete seznam kontaktů a dotkněte se kontaktu, který chcete vymazat.
2. Vyberte “Další” > “ Smazat”

Smazání více kontaktů

1. V seznamu kontaktů zvolte “ Menu” a vyberte “ Smazat kontakt”.
2. Označte kontakty, které chcete smazat a stiskněte “Ok”.

Úprava kontaktu

1. Vstupte do kontaktů a zvolte kontakt, který chcete upravit.
2. Zvolte ikonu “ Upravit”.

Sdílení kontaktu

Kontakty můžete sdílet pomocí Bluetooth, Emailu, atd.

1. Otevřete “ Kontakty” a vyberte kontakt, který chcete sdílet.
2. Zvolte ikonu “ Sdílet”.

Import & export kontaktů

Kontakty můžete přenášet ze SIM karty/SD karty do telefonu a naopak.


1. Vyberte “Kontakty”.

2. Stiskněte “Menu ” a vyberte “Pokročilé nastavení kontaktů” a pokračujte “Importovat/exportovat kontakty”.

Zprávy

Můžete odesílat a přijímat textové a multimediální zprávy. Na domovské obrazovce zvolte ikonu "Zprávy".

Odeslání zprávy

1. Ve zprávách stiskněte ikonu .
2. Zadejte telefonní číslo příjemce.


- Manuálně zadejte telefonní číslo nebo emailovou adresu. Pro více příjemců napište telefonní čísla nebo emailové adresy oddělené středníkem/čárkou. Pokud zadáte email, telefon automaticky převede zprávu do formátu MMS.

- Můžete také zadat kontakt z telefonního seznamu pomocí ikony .

3. Zadejte text zprávy. Pro vložení obrázku, videa, audia a nebo odkazu, zvolte



ikonu

4. Stiskněte ikonu  pro odeslání zprávy.

Poznámka:

Pokud jste vložili do telefonu 2 SIM karty, zobrazí se dvě ikony na odeslání vedle sebe. Vyberte SIM 1 nebo SIM 2 pro odeslání.


Přijímání zpráv

Pro obdržení zprávy se informace zobrazí v oznamovacím panelu. Pro zobrazení detailu zvolte oznamovací panel a nebo ikonu "Zprávy". Stiskněte a podržte jednu zprávu pro čtení, přidání do oblíbených, vymazání, atd.

Smazání zpráv

V seznamu si vyberte zprávu, kterou chcete vymazat a zvolte "Vymazat zprávu". Pokud chcete smazat jednu jedinou zprávu, dotkněte se podprocesu pro zadání, stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte "Odebrat".

Nastavení zpráv

Klikněte na ikonu  a proveďte příslušná nastavení.

Email

Můžete odesílat a přijímat emaily skrz váš soukromý či firemní účet. Zapněte si “ Mobilní data” nebo zapněte WI-FI před použitím emailu.

Nastavení emailového účtu


1. Na domovské stránce zvolte “Email”.
2. Zadejte vaši emailovou adresu a heslo, pokračujte “ Další”.
3. Provádějte kroky podle textu na obrazovce.
4. Pokud nemůžete nastavit email, stiskněte “ Manuální nastavení” a následujte instrukce na obrazovce.

Po nastavení emailového účtu si můžete stáhnout emaily do telefonu.

Kontrola emailů

1. Pokud máte nastavený emailový účet, stiskněte “Email” pro vstup do inboxu.
2. Chcete-li zkontrolovat emaily z více účtu, vyberte “Nastavení” >“Přidat účet”.
3. Na horní částí obrazovky si vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pro kontrolu všech emailových účtů zvolte “ Hromadný náhled”.
4. Posuňte obrazovku a zkontrolujte emaily.

Odeslání emailu

1. V emailu vyberte ikonu “Nový email”.
2. Zadejte adresu příjemce do pole “Komu”, nebo klepněte na ikonu  pro výběr jednoho příjemce ze seznamu kontaktů.
3. Pokud potřebujete odeslat email v kopii, stiskněte ikonu “Přidat do kopie”. Pokud potřebujete poslat skryté kopie, zvolte možnost “Více”> “Přidat skrytou kopii”.
4. Zadejte předmět emailu.
5. Do textového pole napište text.
6. Chcete-li připojit soubor, stiskněte ikonu “Připojit soubor”.

7. Pro odeslání emailu stiskněte ikonu →. Pro uložení konceptu vyberte "Další" > "Uložit jako koncept" .

Síťové aplikace

Datové připojení

Váš telefon se může připojit k internetu.

Zobrazte panel upozornění a stiskněte "Mobilní data" pro zapnutí/vypnutí datového připojení.

Na domovské obrazovce můžete také vybrat "Nastavení" > "Nastavení SIM karty" > "Další" a provést podrobné nastavení datového spojení.

Pokud jste vložili dvě SIM karty, můžete přepínat mezi dvěma kartami v menu "Nastavení SIM karet" a provést detailní nastavení pro dvě SIM karty.

Poznámka:

Možná budete muset zaplatit za nějakou datovou službu. Pro podrobnosti se obraťte na svého poskytovatele síťových služeb.

Pokud nechcete použít mobilní síť, vypněte datové připojení a zabráníte tak zbytečným poplatkům.

Wi-Fi

Váš telefon se může připojit k dalším síťovým zařízením prostřednictvím přístupových bodů nebo bezdrátových přístupových bodů.

Zapnout Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Wi-Fi".
2. Dotykem zapněte Wi-Fi.
3. Váš telefon automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
4. Vyberte jednu síť ze seznamu.
 - Pokud jste vybrali jednu otevřenou síť, telefon se automaticky připojí k síti.
 - Pokud jste vybrali jednu zabezpečenou síť, telefon se připojí k síti po zadání správného hesla.

Ruční přidání Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Wi-Fi".
2. Dotykem zapněte Wi-Fi.
3. Zvolte "Ručně přidat síť", zadejte SSID identifikátor sítě a vyberte typ zabezpečení.
4. Pro uložení nastavení stiskněte "Ok".

Sdílené připojení a přenosný hotspot

Wi-Fi hotspot

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení" > "Sdílené připojení a přenosný hotspot".
2. Dotykem zapněte "Přenosný hotspot Wi-Fi".
3. Stiskněte "Nastavit hotspot sítě Wi-Fi", změňte "Název sítě", "Zabezpečení" a "Heslo".
4. Najděte název sítě vašeho telefonu na jiném zařízení a připojte se.

Připojení přes USB

Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB, můžete použít telefon jako modem pro sdílení mobilní sítě telefonu.

Pokud je váš operační systém Windows 7 nebo Mac OS X, můžete vytvořit připojení k síti následujícím způsobem. Pokud používáte jiný operační systém, budete muset síťové připojení vytvořit ručně.


1. Připojte svůj telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení" > "Sdílené připojení a přenosný hotspot".
3. Dotykem zapněte "USB tethering".
4. Po připojení budete mít přístup na počítači k síti přes váš mobilní telefon.

Připojení přes Bluetooth

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení" > "Sdílené připojení a přenosný hotspot".
2. Stiskněte "Bluetooth tethering".
3. Ujistěte se, že jste zapnuli Bluetooth a také detekci všemi zařízeními Bluetooth, skenování na jiných zařízeních a párování s telefonem.

Prohlížeč

Otevření prohlížeče


1. Na domovské obrazovce stiskněte "Prohlížeč".
2. Dotkněte se pole v horní části obrazovky a zadejte webovou adresu.
3. Stiskněte ikonu .


Možnosti prohlížeče

Při prohlížení webové stránky můžete posunutím obrazovky zobrazit další částí webové stránky.

- Pro přiblížení stránky posunujte prsty směrem od sebe, stránku zvětšíte. Pro oddálení stránky posunujte prsty k sobě, stránku zmenšíte. (Tato funkce nemusí být k dispozici na některých stránkách.)


- Dvojitý dotyk pro návrat na obrazovku. (Tato funkce nemusí být k dispozici na některých stránkách.)

- Stiskněte ikonu  > "Uložit do záložek" pro uložení webové stránky do záložek.

- Stiskněte ikonu  > "Záložky" pro otevření uložených záložek.

- Stiskněte ikonu  > "Sdílet" pro odeslání webové stránky ostatním, nebo pro sdílení s ostatními.

Nastavení prohlížeče

V prohlížeči stiskněte ikonu  > "Nastavení" a můžete provést nastavení podle nabídky.

Bluetooth připojení

Přes funkci Bluetooth můžete vyměňovat data s jinými blízkými zařízeními Bluetooth.

Vzhledem k tomu, že zařízení Bluetooth komunikuje prostřednictvím rádiových vln, interference může mít vliv na jiné elektronické přístroje.

Skenování jiných zařízení a spárování s nimi

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Bluetooth".
 2. Dotykem zapněte Bluetooth.
 3. Váš telefon bude automaticky prohledávat okolní zařízení Bluetooth. Vyberte jedno zařízení.
 4. Stiskněte "Párovat" pro spárování zařízení. Nebo zadejte vstupní heslo Bluetooth a stiskněte tlačítko "OK".
- Poté, co je žádost o spárování přijata jiným zařízením, nebo je zadáno stejné heslo, je párování dokončeno.
5. Po spárování mohou tato dvě zařízení komunikovat v krátké vzdálenosti.

Odeslání dat přes Bluetooth

Přes Bluetooth můžete posílat hudbu, zvukové nahrávky, videa, události v kalendáři, kontakty, atd. Proces operace závisí na tom co odesíláte.

Níže je uveden příklad odesílání obrázku pomocí Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce se dotkněte "Galerie".
2. Otevřete obrázek, který chcete odeslat.
3. Vyberte "Sdílet" > "Bluetooth".
4. Vyberte spárované zařízení nebo vyberte jedno zařízení ze seznamu skenování pro spárování a odešlete soubor.

Přijímání dat přes Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth a umožněte detekci Bluetooth.
2. Zobrazte panel upozornění, dotkněte se oznámení o sdílení Bluetooth a stiskněte tlačítko "Přijmout " pro příjem souboru.
3. Po přijetí souboru se na displeji zobrazí oznámení. Chcete-li zobrazit soubor, zobrazte panel upozornění a dotkněte se příslušného oznámení.

GPS

Telefon má přijímač GPS, můžete začít používat GPS službu a také další funkce GPS.

Výkon GPS může být ovlivněn faktory jako je strop, střecha nebo počasí. Chcete-li získat nejlepší výkon, zkuste se přesunout do oblasti, kde můžete získat 360 ° panoramatický výhled na celé obloze. Mrakodrapy a stěny mohou ovlivnit výkon GPS.

Start GPS

Můžete obdržet informace o poloze a hledat mapy teprve po spuštění GPS služby.

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Ostatní nastavení systému" > "Poloha".
2. Pro zapnutí stiskněte "Poloha".
3. Vyberte režim určování polohy.

Připojení k PC

Přenos souborů

Můžete zpřístupnit soubory uložené v telefonu po připojení telefonu k počítači.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Stiskněte "Přenos souborů"

Přenos obrázků

Můžete zpřístupnit obrázky uložené v telefonu poté, co je telefon připojen k počítači.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Stiskněte: "Přenos fotografií".

Nabíjení telefonu

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Stiskněte "Pouze nabíjet".

Nastavení

Bezdrátové sítě

Nastavení SIM karty

Pokud jste vložili dvě SIM karty, telefon se automaticky přepne do režimu Dual Card.

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Nastavení SIM karty".
2. Vyberte jednu SIM kartu a zapněte "Mobilní data". Můžete si také vybrat typ sítě a stiskněte tlačítko "Další" pro detailní nastavení.

Poznámka:

Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, jedna karta se používá pro datové služby a druhá karta slouží pouze pro GSM. Po zapnutí funkce "VOLTE" můžete provádět hlasové hovory a videohovory v režimu HD. Tato funkce vyžaduje podporu telekomunikačních operátorů.

Režim letadlo

Poté co je aktivován režim Letadlo, váš telefon zavře všechna bezdrátová připojení.

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení".
2. Stiskněte "Režim Letadlo".

Tip:

Zobrazte panel upozornění pro zobrazení panelu zkratk a stiskněte "Režim letadlo" pro povolení nebo zakázání režimu Letadlo.

Aplikace pro sms

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení".
2. Dotkněte se "Aplikace pro sms" a vyberte "Zprávy" pro odeslání zprávy.

Síť VPN

Můžete vytvořit virtuální privátní síť a bezpečně se připojit k síti VPN přes internet.

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení" > "Síť VPN".
2. Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
3. Dotkněte se "Přidat".
4. Zadejte název serveru VPN, vyberte typ serveru a zadejte IP adresu serveru.
5. Zaškrtněte "Šifrování PPP" nebo zaškrtnutí zruště.
6. Stiskněte "ok".
7. Dotkněte se připojení, které jste právě vytvořili, zadejte uživatelské jméno a heslo a pokračujte: "Připojit".

NFC

Umožňuje výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení.

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení" a stiskněte tlačítko "NFC" pro povolení.

Pokud potřebujete zkontrolovat zůstatky vaší karty, doplnit svůj účet a přenést data, aktivujte režim čtečky karet. Pro šetření energie bude tento režim automaticky vypnut během 5 minut.

Je-li povoleno rozhraní Android Beam, můžete sdílet webové stránky, kontakty a aplikace přesunutím telefonu do blízkosti jiného zařízení s funkcí NFC.

Spouštěč

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Spouštěč".

Tapeta: volba tapety na pracovní plochu.

Rychlé vyhledávání: vyberte vyhledávané položky.

Obrazovka

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Obrazovka".

Jas: Nastavení jasu obrazovky. Pokud zapnete automatický jas, bude váš

telefon nastavovat jas displeje automaticky v závislosti na prostředí.
Notifikační dioda: dioda se rozsvítí když se dotknete telefonu a nebo ho nabíjíte.
Předvolby zobrazení displeje: nastavení preferovaného efektu na obrazovce.
Velikost písma: nastavení velikosti písma pro telefon, zprávy, kontakty a nastavení.
Automatické otáčení obrazovky: Telefon se automaticky otáčí podle své polohy obrazovky po zapnutí.

Centrum oznámení

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Centrum oznámení".

Upozornění aplikace: spravuje oznámení aplikací zobrazených na oznamovacím panelu.

Definice přepínání QS: spravuje zkratky spínačů zobrazených na oznamovacím panelu

Povolit rozevřací seznam stavov.: zapnout/vypnout

Zobrazit ikonu upozornění: zobrazí ikonu upozornění, po zapnutí ikony

Zobrazit rychlost sítě: ukazuje rychlost sítě v reálném čase na stavovém řádku po jeho zapnutí.

Zobrazit upozornění obrazovky uzamčení: zapnout/vypnout

Zvuk

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Zvuk", změňte různá nastavení zvuku telefonu.

Hlasitost: nastavení hlasitosti médií, vyzvánění, upozornění a alarmu.

Tichý režim: zapnout tichý režim / vypnout.

Vyrušení: Můžete zapnout "Prioritní vyrušení" v pevně stanoveném čase. Poté co je tato funkce zapnuta, můžete odmítnout některé hovory, SMS, činnosti nebo připomenutí. Můžete provést podrobné nastavení v režimu "Nerušit".

Vibrace také u volání: telefon vyzvání a vibruje při příchozím hovoru.

Vibrace při dotyku: telefon vibruje při dotyku tlačítek.

Vyzváněcí tón telefonu: nastavení výchozího vyzváněcího tónu příchozího hovoru.

Zvuk upozornění : nastavení zvuku zpráv.

Zvuk oznámení: nastavení výchozího vyzváněcího tónu oznámení.

Ostatní zvuky: Zvolte, zda se má zapnout tón číselníku, zvuk uzamčení obrazovky. Stiskem zvuk zapnete/vypnete.

Zvukové efekty: poskytuje kompletní zážitek ze zábavy ve videích, audiu a hrách.

Zamčení obrazovky

Zámek obrazovky: vyberte přejetí prstem, gesto, PIN nebo heslo.

Kapesní režim: zabrání nechtěným operacím pokud je telefon v kapse.

Režim spánku: nastaví prodlevu předtím, než se obrazovka automaticky vypne.

Identifikace otisky prstů

Otisk prstu je nejbezpečnější klíč. Můžete použít Identifikace otisky prstů pro odemčení telefonu.

Přidání otisku prstu

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Identifikace otisky prstů".
2. Dotkněte se "Přidat otisk prstu" a zvolte metodu pro odemknutí.
3. Přitiskněte prst na identifikačním snímači otisku prstů.
4. Po chvíli prst uvolněte a přitiskněte prst na snímači znovu. Opakujte tuto operaci se stejným prstem, dokud není prst identifikován na 100%.
5. Stiskněte "Hotovo".

Odemčení dotykem prstů

1. V nabídce "Identifikace otisky prstů" zapněte "Odemčení mobilního telefonu".
2. Když je telefon zamčený, stiskněte tlačítko pro zapnutí a rozsvítí se obrazovka. Přitiskněte prst na snímač otisku prstů a telefon se odemkne.

Rozsvícení obrazovky

1. Na rozhraní "Identifikace otisky prstů" zapněte "Rozsvícení obrazovky".
2. Je-li obrazovka vypnutá, přitiskněte prst na snímači otisku prstů a rozsvítíte obrazovku.

Zámek aplikace

1. V "Identifikace otisky prstů" stiskněte "Zámek aplikace".
2. Zapněte "Otisk k odemknutí aplikace" a nastavte zámek pro příslušnou aplikaci.

Odemknutí aplikace pomocí otisku prstů

Dotkněte se šifrované aplikace na domovské obrazovce, přitiskněte prst na snímači otisku prstů, jakmile se identifikuje váš otisk prstu, vstupte do aplikace.

FOTO

1. Vstupte do "Identifikace otisky prstů" a zapněte "FOTO".
2. V rozhraní fotoaparátu lze dlouhým stisknutím klávesy pro otisk prstu pořizovat snímky.

Super snímek obrazovky

1. V Identifikaci otisky prstů zapněte "Super snímek obrazovky".
2. Stiskněte a podržte identifikační snímač otisku prstu k zapnutí super snímku obrazovky.

Zabezpečení a soukromí

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Zabezpečení a soukromí".

Zámek aplikace: Používá se k zašifrování svých aplikací. Pokud chcete otevřít šifrované aplikace, musíte je odemknout pomocí hesla nebo otisku prstu.

Zobrazovat hesla: zobrazit zadávané heslo.

Nastavení zámku SIM / RUIM karty: PIN při zapnutí telefonu.

Správci zařízení: zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

Neznámé zdroje: povolit instalace aplikací z neznámých zdrojů.

Důvěryhodná pověření: zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalace z úložiště: instalace šifrovaných pověření z SD karty.

Vymazat pověření: vymazat všechny certifikáty.

Účty

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Účty".

Dotykem "Přidat účet" přidáte účty, které vyžadují synchronizaci.

Aplikace

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Aplikace". Můžete zobrazit a spravovat stažené aplikace. Dotkněte se jednou aplikace pro její zastavení nebo odebrání. Můžete také vymazat data aplikací, mezipaměti a změnit umístění úložiště aplikace.

Ostatní nastavení systému

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Ostatní nastavení systému".

Poloha: zapnutí určování polohy GPS.

Jazyk a zadávání: nastavení jazyku menu, výchozí metoda zadávání, atd.

Datum a čas: nastavení data a času.

Baterie: zapnout procento baterie, režim výkonu, kontrola šetření energie a detail nahrávání.

Paměť: přehled stavu paměti telefonu.

Úložiště: zobrazuje prostor interní paměti a paměťové zařízení OTG.

Obnovení továrních dat: obnovení telefonu do továrního nastavení a vymazání veškerých dat.

Přístupnost: Zapnutím "Gesta" může pomoci lidem se zdravotním postižením, aby mohli využívat svůj telefon pohodlněji.

Po zapnutí "Klávesa pro fotografování", můžete stisknout tlačítko napájení a tlačítko pro hlasitost k zachycení aktuální obrazovku.

Aktualizace systému

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Aktualizace systému".

Můžete zkontrolovat, zda je nejnovější verze softwaru na serveru či není. Telefon musí být připojen k internetu.


Informace o telefonu

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Informace o telefonu".

Můžete zobrazit název mobilního telefonu, číslo modelu, verze jádra, atd.

Funkce

Rozdělení displeje

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Funkce" > "Rozdělení displeje".
2. Zapněte "Rozdělení displeje" pro rozdělení obrazovky na dvě oblasti. Můžete zvládnout různé úkoly v těchto dvou oblastech.
3. Po zapnutí "Rozdělení obrazovky" můžete přejetím nahoru od spodní části obrazovky rozdělit obrazovku.
4. Horní displej zobrazuje domovskou stránku rozdělení a dolní části obrazovky zobrazuje aplikace používané v režimu rozdělené obrazovky. Dotkněte se ikony pro vstup do příslušné aplikace.
5. Ovládací panel displej je umístěn ve středu obrazovky. Můžete nastavit velikost dvou obrazovek přetažením ovládacího panelu nahoru nebo dolů.
6. Dotykem čáry uprostřed ovládacího panelu se zobrazí následující ikony:
 : poměr rozdělení displeje.
7. Stiskněte tlačítko "Domů" dvakrát pro ukončení režimu na rozdělené obrazovky.

Přizpůsobení spodní klávesy

Můžete definovat funkce tří tlačítek ve spodní části telefonu.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Funkce"> "Přizpůsobit spodní klávesu", postupujte podle pokynů na obrazovce.

Doteková gesta

Můžete provést rychlé operace na obrazovce pomocí gest.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce" > "Doteková gesta" a proveďte podrobná nastavení.

Zámek obrazovky dlaní

Jak se obrazovka rozsvítí, zastíňte ji rukou, čímž vypnete obrazovku a zamknete ji.

Snímek obrazovky

Přejeďte třemi prsty nahoru obrazovky a pořídte snímek obrazovky.

Přepínání aplikací třemi prsty

Přejeďte třemi prsty doleva nebo doprava na obrazovce, čímž přepínáte mezi otevřenými aplikacemi.

Chytré snímání

Pomocí funkce chytré snímání můžete ovládat svůj telefon pomocí snímání pohybu-otočením, chvěním, atd.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce"> "Chytré snímání" pro nastavení.

Vytáčení snímáním pohybu

Přiložte telefon k uchu, abyste automaticky vytočili kontakt.

Odpověď snímáním pohybu

Přiložte sluchátko k uchu, abyste automaticky přijali hovor.

Přetočením ztište/pozastavte

Přetočte telefon pro ztlumení vyzvánění nebo pozastavení přehrávače médií.

Potřepáním smazat

Na oznamovací liště smažete potřepáním oznámení. Můžete také potřepáním smazat paměť, naposledy používané aplikace.

Duální instance

Můžete reprodukovat jednu aplikaci do dvou identických aplikací a přihlásit se do dvou účtů.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce"> "Duální instance".

Super snímek obrazovky

Stiskněte a podržte tlačítko "Zapnout" a tlačítko hlasitosti pro povolení Super snímku obrazovky.

Volný snímek

Vyberte "Volný snímek" ve výchozím nastavení po povolení Super snímku obrazovky.

1. Klikněte na grafický nástroj pro vytvoření snímku.
2. Dotykem "Grafický" řídíte mozaikové efekty nebo volné rozmazávání na fotografii.
3. Uložte fotografii.

Dlouhý snímek

1. Vyberte "Super snímek obrazovky" a stiskněte "Dlouhý snímek".
2. Dotykem "Start" se automaticky posunete z aktuální stránky. Dotkněte se "Dokončit" pro ukončení.

Nahrávání obrazovky

1. Zvolte "Super snímek obrazovky" a stiskněte "Nahrávání obrazovky".
2. Stiskněte "Start" pro začátek a "Stop" pro ukončení.

Tip:

Pokud chcete změnit kvalitu snímku obrazovky, zvolte "Nastavení" > "Funkce" > "Super snímek obrazovky" > Kvalita nahrávání obrazovky.

Multimédia

Fotoaparát







Vaším telefonem můžete pořizovat fotografie. Pořízené fotografie můžete nastavit jako tapetu nebo je můžete odeslat pomocí MMS, Emailu.



Poznámka :

Respektujte práva druhých a dodržujte místní předpisy a zvyky při fotografování.

Standardní fotoaparát


1. Na domovské obrazovce zvolte "Fotoaparát", který je ve výchozím nastavení.

- Stiskněte ikonu  pro vstup do nastavení. Můžete zapnout/ vypnout mřížku, detekci obličeje, atd.
- Stiskněte ikonu  pro zapnutí/vypnutí HDR.
- Stiskněte ikonu  pro výběr: Blesk zapnutý, Blesk vypnutý, Automatický blesk.
- Stiskněte ikonu  pro přepínání mezi 3S/5S/10S/OFF.
- Stiskněte ikonu  pro přepínání předního fotoaparátu nebo zadního.
- Stiskněte ikonu  pro výběr speciálního efektu.
- Přitiskněte prst na obrazovku pro zaostření.
- Dotkněte se pozice na obrazovce, kterou chcete zaostřit a rámeček ostření se přesune do této pozice.
- Můžete přesunout rámeček ostření a kulatý měřicí rámeček na obrazovce.
- Dlouhým stiskem zamknete rámy.

2. Stiskněte ikonu  pro vyfocení; podržte ikonu  pro sériové snímání. Snímky se automaticky uloží.

3. Dotkněte se miniatury fotografií v levém dolním rohu obrazovky pro zobrazení fotografie.



Profesionální nastavení

1. Zapněte "Fotoaparát" a zvolte "PRO".
2. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení rychlosti závěrky, vyvážení bílé, ISO a Focus.
3. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.

Tip:

Stiskněte ikonu  pro zobrazení návodu.


Portrét

1. Otevřete Fotoaparát a dále zvolte "Portrét".
2. Stiskněte ikonu  zapněte/vypněte funkci krásné tváře.
3. Poté stiskněte "Nádherný" a upravte efekt.
4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.

Řada kamer

Zapněte Fotoaparát a otevřete Řadu kamer.



Multi expozice

1. V řadě kamer stiskněte "Vícenásobné vystavení".
2. Existují různé druhy multi-expozice v dolní části obrazovky. Dotykem na ikonu vyberte požadovaný režim.
3. Stiskněte ikonu  pro focení. Fotografie můžete pořizovat v závislosti na řádku na obrazovce a spojit je do jedné fotografie.

Malování světlem

Malování světlem vám umožní fotografovat stopy pohybujících se světelných zdrojů pomocí dlouhodobé expozice .




Použijte stativ v tmavém prostředí a použijte světelné zdroje, jako jsou svítilny baterky a kreslete po obloze.

1. Zvolte “Řada kamer” a dále “Malování světlem”.
2. Dotkněte se ikony  pro vytvoření fotografie, kontrolujte efekt na obrazovce a stiskněte ikonu , pokud jste s efekty spokojeni.

Elektronická clona

Elektronická clona je druh režimu priority clony fotografování, který se používá k úpravě velikosti clony a aby fotoaparát automaticky nastavil rychlost závěrky.

Je to vhodné pro fotografování statické krajiny, noční pohled, nepohyblivý objekt nebo pomalu se pohybujícího objektu.

1. V Řadě kamer se dotkněte “ Elektronická clona”.
2. Stiskněte ikonu  /  pro zapnutí/vypnutí ruční AntiShake.
3. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení vyvážení bílé, zaostření, clona .
4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.

Pomalá závěrka

Pomalá závěrka je druh režimu fotografování v tmavém prostředí, který vám umožní nastavit expoziční čas.

Je vhodný pro váš záznam scény s nedostatečným světlem, pohybující se objekty, jako jsou lidské bytosti, vozidla, déšť / sníh, mlhavé vlny nebo barevné světelné stopy.

Při focení použijte stativ.

1. V Řadě kamer zvolte “Pomalá závěrka”.
2. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení vyvážení bílé, ISO, zaostření a rychlost závěrky.

3. Stiskněte ikonu  pro zaznamenání.



Pozorování hvězd

Pozorování hvězd umožňuje natočit záběry hvězd pomocí dlouhodobé expozice.

Snažte se vytvářet své fotografie v jasné hvězdné noci a použijte stativ v tmavém prostředí.





1. V řadě kamer zvolte "Pozorování hvězd".

2. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení vyvážení bílé, ISO, zaostření a rychlost závěrky.

3. Stiskněte ikonu  pro začátek zaznamenávání a stiskněte ikonu  pro ukončení.

Video Maker/Kamera

1. V Řadě kamer stiskněte "Video Maker".


2. Držte ikonu  pro nahrávání videa, uvolněte ikonu  pro pauzu, znovu držte ikonu  a pokračujte v nahrávání. Pro ukončení stiskněte ikonu .



3. Vyberte fotografie, které se objeví ve videoklipu. Můžete si vybrat Původní zvuk, Ticho nebo přidat nějakou hudbu k videoklipu. Můžete také nastavit pořadí přehrávání a rychlost přehrávání.

4. Pro uložení nastavení stiskněte ikonu .

Trajektorie

1. V Řadě kamer stiskněte "Trajektorie".

2. Držte telefon stabilně, zaměřte se na pohybující objekty a stiskněte ikonu  pro záznam.

3. Dotkněte se ikony  pro přepínání fotografií a stiskněte ikonu  pro výběr.

NDS

NDS je druh tradičního formátu RAW. Zachovává bohaté obrazové informace zaznamenané pomocí fotoaparátu a umožňuje další zpracování obrazu. Poskytuje lepší kvalitu obrazu.

Adresář ukládání: Interní paměť / DCIM / Kamera / NDS

Výstupní formát: JPG + DNG

1. V Řadě kamer stiskněte "NDS".

2. Stiskněte ikonu  pro fotografování.

3. Vyberte soubor ve formátu NDS v adresáři úložiště.

4. Otevřete soubor NDS pomocí Photoshopu.

5. Proveďte individuální následné zpracování jednotlivých vlastností, jako je barva obrazu.

6. Uložte soubor v požadovaném formátu po úpravě, obvykle ve formátu JPG.


Poznámka:

Snímky ve formátu NDS nemohou být dočasně zobrazeny nebo upraveny na konci mobilního telefonu.

Klonování


Klon je druh zábavného režimu. Klonujte pohybující se osoby a objekty na stejné scéně prostřednictvím nepřetržitého snímání pro vytvoření inovativního obrazu.

1. V Řadě kamer stiskněte "Klonování".

2. Držte fotoaparát pevně nebo použijte stativ, klepnutím na ikonu  pořídíte první fotografii.

3. Přesunujte objekty, které chcete klonovat a vytvořte 5 snímků nanejvýš.

4. Stiskněte ikonu .



5. Pokud nejste s efektem spokojeni, zvolte ikonu  a stiskněte "malovat" nebo "vymazávací zařízení" pro úpravu snímku a postupujte podle instrukcí.

Stiskněte ikonu  pro náhled efektu.

TIME-LAPSE/časosběrné fotografování

S TIME-LAPSE fotografií můžete zaznamenat pomalu se měnící scény ve svém životě (například východ a západ slunce) do videoklipu a rychle ho přehrát.





1. V Řadě kamer zapněte "TIME-LAPSE".

2. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání a stiskněte ikonu  pro ukončení nahrávání.

Zpomalené video

Můžete nahrávat zpomalené video a sledovat ho ve zpomaleném filmu. Můžete si také vytvořit video oddíl a přehrávat ho zpomaleně.

1. V řadě kamer zapněte "Zpomalené video".



2. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání, stiskněte ikonu  pro stopnutí nahrávání, stiskněte ikonu  pro pokračování nahrávání a stiskněte ikonu pro ukončení nahrávání  .

3. Stiskněte ikonu miniatur v levém dolním rohu obrazovky a zobrazíte nahrané video.

4. Dotkněte se ikony "Upravit" a můžete přidat hudbu a fotografie do videa.

Panorama

1. Zapněte "Fotoaparát" a stiskněte "PANO".


2. Stiskněte ikonu  , pomalu hýbejte telefon a začnete snímat. Stiskněte ikonu  pro ukončení.

Mono

1. V řadě kamer stiskněte "Mono"




2. Stiskněte ikonu  pro fotografování.

Macro kamera

1. V Řadě kamer stiskněte "Macro kamera".
2. Stiskněte "Manuální". Uvidíte nějaké červené čáry přes lupu, které indikují přesnost zaměření. Čím více červené čáry, tím jasnější fotografie.
3. Dotkněte se ikony  pro fotografování.


3D

3D fotoaparát umožňuje nafocení objektu ve třech rozměrech.

1. V Řadě kamer zvolte "3D".
 2. Pokud chcete získat 3D efekty objektu, dotkněte se  a neustále otáčejte fotoaparát kolem objektu jedním směrem.
- Pokud chcete získat panorama efekt, stiskněte  a pohybujte fotoaparát.
3. Stiskněte  pro uložení fotografie a nebo otočte fotoaparát obráceným směrem.
 4. Dotkněte se miniatur pro zobrazení fotografií a stiskněte "Obrázky 3D".
Posuňte prsty na obrazovku nebo otočte telefon, abyste zobrazili 3D efekty nebo panoramatické efekty z různých úhlů.

Rozostření přiblížením

Rozostření přiblížením je extrémně inovativní režim fotografování. Zvolte "Difúze" a učíte předmět jasnější a získáte rozmazané pozadí. Nebo vyberte možnost "Překrytí", pro vytvoření zvláštního efektu fotografií.










1. V Řadě kamer zapněte "Time shuttle".
2. Vyberte "Difúze/Překrytí".
Difúze: vhodné pro scény, kde je jasný předmět.
Překrytí: vhodné pro světla, text, vzory apod.
3. Stiskněte ikonu  pro fotografování.

Videokamera

S telefonem můžete nahrávat videoklipy.

Poznámka:

Respektujte práva druhých a dodržujte místní předpisy a zvyky při nahrávání videí.

1. Na domovské obrazovce zvolte “Fotoaparát” a přepněte na “VIDEO”.
2. Zamiřte objektiv na objekt .
 - Stiskněte ikonu  pro nastavení video kvality.
 - Stiskněte ikonu  pro zapnutí/vypnutí světla.
 - Stiskněte ikonu  pro přepínání přední a zadní kamery.
 - Můžete přetáhnout rámeček ostření a měření.
 - Stiskněte ikonu  pro výběr speciálních efektů.
3. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání, stiskněte ikonu  pro stopnutí nahrávání, stiskněte ikonu  pro pokračování nahrávání a stiskněte ikonu pro ukončení nahrávání  .
4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení během nahrávání videa.
5. Po nahrávání videa stiskněte ikonu miniatur v levém dolním rohu obrazovky a zobrazíte videoklipy, které jste právě nahráli.

Hudba

Můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu prostřednictvím hudebního přehrávače.

Přehrávání hudby

Před přehráváním hudby nejprve zkopírujte hudební soubory do telefonu. Na domovské obrazovce otevřete "Hudební přehrávač".

1. Pokud používáte hudební přehrávač poprvé, zvolte "Skenování hudby" a automaticky se vyhledají všechny hudební soubory uložené v telefonu.

2. Vyberte hudební soubor pro přehrávání a dotykem ikony  přehrávání zastavíte.


3. Během procesu přehrávání hudby, můžete stisknout tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti.


4. Dotykem miniaturní přehrávané skladby vstupte do nabídky skladby.

- Stiskněte ikonu  pro přidání skladby do oblíbených.

- Stiskněte ikonu  pro navrácení do seznamu skladeb.

- Stiskněte ikonu **Lyrics** pro zobrazení textu.

- Stiskněte ikonu  pro přepínání-náhodné přehrávání, opakovat aktuální skladbu, opakovat všechny skladby.

- Stiskněte ikonu  výběr smazání, vyzvánění, atd.

Přidat playlist

Můžete vytvořit několik seznamů skladeb pro správu hudebních souborů.

1. Vyberte "Playlist" > "Přidat playlist".

2. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte "Potvrdit".

3. Stiskněte "Přidat skladby", vyberte jeden hudební soubor a stiskněte "Přidat".


Video přehrávač

S video přehrávačem můžete sledovat videa uložená v telefonu.





1. Na domovské obrazovce stiskněte "Video" pro zobrazení seznamu.

2. Vyberte jedno video a dotkněte se ho pro přehrávání.

Během přehrávání můžete video jedním dotykem zastavit a při opětovném dotyku bude pokračovat přehrávání.

- Stiskněte ikonu  pro aktivaci funkce obraz v obraze. Malý obraz se objeví

po dotyku na ikonu.

- Stiskněte ikonu  /  pro zamčení/odemknutí obrazovky.
- Vyberte  > “Rychlý fotoaparát” pro zachycení aktuální obrazovky.
- Vyberte  > “Sdílení” pro sdílení videa s přáteli.

Můžete provádět tyto operace s prsty:

- Posuňte prsty na obrazovce vlevo / vpravo pro rychlý posun vpřed / vzad. Objeví se posun času v horní části obrazovky.
- Dejte prsty na obrazovce k sobě a nebo od sebe pro nastavení poměru zobrazení na obrazovce.
- Přejetím nahoru / dolů pro nastavíte hlasitosti.

Galerie

Na domovské obrazovce se dotkněte "Galerie", zobrazíte všechny fotografie a videa v telefonu. Můžete použít video přehrávač pro přehrávání videa.

Prohlížení fotek

1. Vyberte album ,které chcete otevřít a dotkněte se fotografie, kterou chcete zobrazit.
2. Dvakrát na fotografii klikněte pro zvětšení a opět dvakrát klikněte pro oddálení.
3. Stiskněte "Upravit" pro úpravu fotografií.
4. Pro oddálení posunujte prsty k sobě a přejeďte prstem nahoru nebo dolů pro odstranění fotografií.

Prezentace

1. Vstupte do “Galerie” > “Fotoaparát” pro výběr fotoalba.
2. Stiskněte a podržte jednu fotografii, zobrazí se nabídka v dolní části obrazovky. Dotykem vyberete více fotografií.
3. Vyberte “Více” > “Prezentace”.

Vytvořit animace

1. Vstupte do “Galerie” > “Fotoaparát” a vyberte album.
2. Stiskněte a podržte jednu fotografii, zobrazí se nabídka v dolní části obrazovky. Dotykem vyberete více fotografií.
3. Stiskněte “Více” > “Vytvořit animace”.

Správce času

Na domovské obrazovce otevřete "Správce času" a nastavte alarm, zkontrolujte světový čas, použijte funkci stopky a časovač.

Budík

Přidat budík

1. Vyberte stránku "Budík" a stiskněte tlačítko "Přidat budík".
2. Proveďte detailní nastavení nového budíku na základě vašich požadavků.
3. Stiskněte "Ok" pro dokončení nastavení.

Vypnutí/zapnutí budíku

Na stránce "Budíky" přetáhněte posuvník vpravo/ vlevo pro zapnutí / vypnutí budíku.

Vymazání budíku

Na stránce "Budíky" stiskněte a držte budík, který chcete vymazat a zvolte "Vymazat budík".

Světový čas

Přidat město

1. Vyberte stránku "Světový čas".
2. Stiskněte "Přidat město" a vyberte město na základě vašich požadavků. Na stránce "Světový čas" se zobrazí čas v různých městech.

Vymazat město

Otevřete "Světový čas", stiskněte a podržte město, které chcete vymazat a stiskněte "Vymazat".

Stopky

1. Zvolte "Stopky".
2. Stiskněte "Spustit" pro spuštění stopek, dotykem "Záznam" zaznamenáte aktuální čas a dotykem "Pozastavit" pozastavíte stopky.
3. Stiskněte "Resetovat" pro vynulování stopek.

Časovač





1. Zvolte "Časovač"
2. Dotkněte se "Vlastní časovač" a přejeďte prstem nahoru / dolů k nastavení času odpočítávání.
3. Stiskněte "Start" pro odpočítávání.
4. Po ukončení odpočítávání stiskněte "Zrušit" pro ukončení alarmu.

Nástroje

Záznam zvuku

Záznam audio souborů

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Záznam zvuku".

1. Přemístěte mikrofon na telefonu blízko k ústům a stiskněte ikonu  pro spuštění záznamu.
2. Stiskněte ikonu  pro zastavení nahrávání, stiskněte ikonu  pro pokračování a stiskněte ikonu  pro ukončení.
3. Zadejte název nahrávky a stiskněte tlačítko "OK" pro uložení.
4. Zvolte název nahrávky, kterou chcete přehrát.

Nastavit nahraný soubor jako vyzváněcí tón příchozího hovoru

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka a vyberte ikonu "Více" > "Nastavit jako vyzváněcí tón".

Střih nahrávky

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka a stiskněte "Střih". Posuňte posuvník na obou koncích záznamového souboru a vyberte obsah mezi oběma konci.

Přidání štítku k nahrávce

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka, klikněte na ikonu "Štítek" a vyberte štítek pro soubor záznamu. Můžete také zadat váš osobní štítek.

Zálohování dat


Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Zálohování dat".

Místní zálohování

Můžete zálohovat vaše data v paměti telefonu.

1. Na stránce "Zálohování dat" se dotkněte "Vytvořit místní zálohu".
2. Dotykem vyberte data, která chcete zálohovat.
3. Stiskněte "Start".

Plánovaná záloha

1. Stiskněte ikonu  a vyberte "Plánovaná záloha".
2. Dotykem zálohování zapnete.
3. Dotykem "Záloha časovače" nastavíte čas zálohování a umístění záloh.
4. Stiskněte "Obsah zálohování" pro výběr zálohovaných dat.

Kalkulačka

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Kalkulačka" a proveďte výpočty.

Posuňte prsty na obrazovce vlevo / vpravo pro přepínání mezi jednoduchou a pokročilou kalkulačkou.

Svítilna

Zapnutí svítilny

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Svítilna" .

Vypnutí svítilny

Stiskněte tlačítko přepínače a vypnete svítilnu. Můžete také otevřít stavový řádek a stisknout tlačítko "Vypnout".


Vstup do režimu SOS

Dotykem "SOS" zapnete režim. V tomto okamžiku svítilna bude blikat jako nouzový signál.

Aktualizace systému

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje"> "Aktualizace systému".

Můžete zkontrolovat, zda je nejnovější verze softwaru na serveru. Telefon musí být připojen k Internetu.


Můžete také získat balíček aktualizací softwaru z našich oficiálních internetových stránek. Zkopírujte aktualizací balíčky do adresáře interního úložiště telefonu a zvolte  > "místní aktualizace" a vyberte aktualizací balíček.


Poznámka:





1. Zálohujte svá data před aktualizací softwaru.
2. Aktualizace softwaru spotřebovává velké množství dat. Aktualizujte software v rámci sítě Wi-Fi.
3. Ujistěte se, že úroveň nabití baterie v telefonu je vyšší než 30% během procesu aktualizace softwaru.
4. Nezapojte/nevysunujte SIM karty, SD karty nebo OTG zařízení a nerestartujte telefon během procesu aktualizace softwaru.

FM rádio

Před poslechem rádia připojte sluchátka. (Sluchátka se používají jako anténa).

1. Vložte sluchátka do telefonu. Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "FM Rádio" .
 2. Rádio začne automaticky přehrávat. Pokud tomu tak není, dotkněte se ikony  pro spuštění přehrávání.
- Jeďte prsty po stupnici kanálů ve středu obrazovky a nastavte frekvenci.

- Stiskněte  a dále "Hledat kanály". Váš telefon bude vyhledávat stanice. Dotykem vyberte kanál.

- Stiskněte ikonu  pro přidání do oblíbených.
- Stiskněte  a  pro vyhledávání kanálu nahoru a dolů.
- Stiskněte tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti.
- Vyberte  > "Zapnout reproduktor" pro přehrávání rádia nahlas.

Okrajová gesta

Můžete ovládat svůj telefon pomocí gest na levé / pravé straně obrazovky. Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Okrajová gesta" .

Uchopte okraj a přejeďte směrem dovnitř

Držte jeden prst na obou stranách obrazovky a přejeďte dovnitř a vyberte vaši pracovní plochu.

Swipe nahoru / dolů od okraje

Posuňte prst nahoru nebo dolů na levé / pravé straně obrazovky pro přepnutí aplikace na pozadí.

Posunout opakovaně k okrajům

Posuňte prst nahoru nebo dolů na obou stranách obrazovky, pro rychlejší přepnutí aplikací na pozadí.

Posunout k oběma okrajům

Posunutím dvou prstů nahoru nebo dolů na obou stranách obrazovky nastavíte jas obrazovky.

Dvojitě kliknutí na kraj

Dvojitým kliknutím na horní okraj obrazovky se rychle navrátíte do předchozího rozhraní.

Ostatní

Moje soubory

Můžete spravovat soubory (včetně obrázků, hudby, videa, dokumenty, zipy, APK a složky) na telefonu přes Moje soubory.

Kalendář

Na domovské obrazovce se dotkněte "Kalendář" a vyberte den, týden, měsíc nebo rok.

Vytvořit novou událost

1. V kalendáři stiskněte ikonu "Přidat".
2. Zadejte podrobné informace a uložte.


Úprava události

1. V kalendáři vyberte "Další"> "Seznam událostí".
2. Vyberte událost, kterou chcete upravit a editujte.

Zobrazení kalendářů, synchronizace

1. V kalendáři vyberte "Další"> "Nastavení"> "Kalendáře, které se mají zobrazit".
2. Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.
3. Stiskněte "Přidat účet" pro synchronizaci kalendáře s ostatními účty.

Poznámkový blok

1. Na domovské obrazovce vyberte Poznámkový blok.
2. Stiskněte ikonu  .
3. Zadejte text, vložte nahrávku a vyberte obrázek, stiskněte "Další" pro označení různými barvami a nastavte připomenutí.

4. Uložte.

5. Na stránce poznámkového bloku:

- Dotkněte se jednoho záznamu pro zobrazení podrobností.
- Stiskněte a podržte "Smazat" .

OTG funkce

Telefon podporuje funkci OTG. Po připojení telefonu k externímu zařízení (disk, myš, klávesnice, atd.) prostřednictvím kabelu OTG, můžete přenášet data mezi telefonem a externím zařízením. Můžete také vidět a spravovat data v externím zařízení prostřednictvím aplikace " Moje soubory". Pokud chcete použít tuto funkci, musíte pořídit OTG kabel.

Zámek obrazovky

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony " Zámek obrazovky" pro zamknutí obrazovky.

Zrychlení

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony "Zrychlení" pro vymazání aplikací na pozadí a zrychlíte telefon.

Vstupní metoda

Telefon má nainstalované Android metody vstupu a vstupní metody TouchPal.

Bezpečnostní opatření

Používejte telefon bezpečně



Při jízdě v automobilu

Používání telefonu při jízdě je v mnoha zemích nezákonné. Dodržujte místní zákony a vždy řiďte opatrně.



V blízkosti citlivé elektroniky

Nepoužívejte telefon v blízkosti citlivého elektronického vybavení. Zejména lékařským produktům jako je kardiostimulátor může způsobit funkční poruchy. Může také dojít k narušení fungování požárních hlásičů a dalších automatických kontrolních zařízení. Pro více informací ohledně vlivu telefonu na kardiostimulátor a další elektronické vybavení, kontaktujte výrobce nebo místního distributora. Váš telefon může při použití v blízkosti televizoru, rádia nebo kancelářského vybavení, způsobit rušení.



Během letu

Váš telefon může rušit letecké vybavení, proto se musíte řídit leteckými předpisy. Pokud budete vyzváni leteckým personálem o vypnutí telefonu nebo jeho bezdrátových funkcí, uposlechněte jejich žádosti.



V nemocnici

Váš telefon může zasahovat do běžného provozu zdravotnického zařízení. Dodržujte veškeré nemocniční předpisy a pokud budete požádáni zdravotnickým personálem, telefon vypněte.



Na čerpacích stanicích

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Ve skutečnosti je nejlepší telefon

vypnout vždy v blízkosti paliva, chemikálií nebo výbušnin.



V okolí vody

Uchovejte telefon mimo dosah vody (i jiných tekutin). Nejedná se o voděodolný model.



Provádění oprav

Nikdy neopravujte telefon svépomocí. Vždy opravu zadejte profesionálům. Neautorizované opravy mohou porušit podmínky vaší záruky.



Rozbitá anténa

Nepoužívejte telefon, pokud je anténa zničená. Může dojít ke zranění. Nedotýkejte se nebo nezakrývejte okolí antény (horní část na zadní straně telefonu) během hovoru. Mohla by se ovlivnit kvalita hovoru, spotřebovalo by se více energie z baterie, což by zkrátilo dobu hovoru a pohotovostní dobu.



V blízkosti dětí

Držte telefon mimo dosah dětí. Telefon by se nikdy neměl využívat jako hračka.



Originální příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství dodávané s telefonem nebo příslušenství schválené výrobcem. Používání neschváleného příslušenství může ovlivnit výkon, ztrátu záruky, narušení národních předpisů týkající se používání telefonů, nebo dokonce způsobit zranění.



V blízkosti výbušnin

Vypněte telefon v oblasti či v okolí výbušného materiálu. Vždy dodržujte místní zákony a vypněte telefon na požádání.



Tísňová volání

Pro vytvoření tísňové linky musí být telefon zapnutý a nacházet se v oblasti, kde je pokrytí sítě. Vytočte číslo tísňového volání, vysvětlíte vaši pozici a nezavěšujte, dokud nepřijede pomoc.



Pracovní teplota

Pracovní teplota pro telefon je mezi 0°C a 45°C . Nepoužívejte telefon mimo rozsah. Používání telefonu při příliš vysoké a příliš nízké teplotě může způsobit problémy.



Zrak

Nepoužívejte telefon v tlumeném světle dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození zraku. Některým lidem mohou světelné záblesky vyvolat záchvaty nebo závratě. Máte-li v anamnéze záchvaty nebo epilepsii, poraďte se s lékařem dříve, než začnete hrát videohry nebo zapnete svítilnu.



Bezpečnostní informace

V zájmu ochrany vašich osobních informací a zabránění zveřejňování citlivých dat, nastavte heslo telefonu a čas od času ho změňte. Ujistěte se, že zálohujete důležitá data. Zálohujte data z telefonu před likvidací a obnovením nastavení telefonu. Nestahujte neznámé aplikace a procházejte podezřelé webové stránky. Ochráňte váš telefon před viry.



Poslech vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Nabíjení a bezpečnost

- Zapojte nabíječku do napětí mezi 110-220 voltů. Zapojení mimo tuto hranici voltů může zničit telefon/ nabíječku a baterie může začít hořet.
- Nikdy nezkratujte nabíječky, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, přehřátí či zničení.
- Nenabíjejte telefon na přímém slunci a nebo v místech, kde je vlhký, prašný a vibrující povrch. Nabíjení telefonu blízko nebo na televizi/rádiu může narušovat přenos.

- Nepoužívejte nabíječku pokud je napájecí kabel zničený. Mohlo by dojít k požáru a nebo by někdo mohl dostat zásah proudem.
- Udržte vodu v dostatečné vzdálenosti od nabíječky. Pokud se nabíječka namočí vodou či jinou tekutinou, okamžitě ji odpojte, aby se zabránilo přehřátí, požáru či elektrickému zkratu.
- Díly nabíječky nerozpojujte. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem nebo vzplanutí.
- Nikdy se nedotýkejte nabíječky, elektrických kabelů nebo zásuvky mokřýma rukama.
- Nepokládejte těžké předměty na elektrický kabel.
- Pokud je kabel zničený, nikdy se ho nesnažte opravit. Mohlo by dojít k požáru a nebo by vás zasáhl elektrický proud.
- Nabíječku vždy před čištěním odpojte.
- Když odpojujete nabíječku, držte raději zástrčku ,než abyste tahali za kabel. Zničený kabel může způsobit elektrický zkrat nebo požár.

Péče & Údržba

Následující rady Vám pomohou udržet dobrý vzhled i stav telefonu .

- K čištění telefonu a nabíječky použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte tekutiny jako je líh, ředidlo a nebo benzín.
- Čas od času vyčistěte zásuvku, kde se spojuje kabel nabíječky s telefonem. Hromadí se tam prach a čištěním zajistíte dobré spojení.
- Nepoužívejte jehly, hroty ,další ostré a špičaté věci na klávesnici a obrazovku.
- Nepoužívejte telefon s mokřýma rukama. Mohli byste se zranit a rozbít telefon.
- Nepoužívejte telefon v prašném a špinavém prostředí.
- Uchovejte telefon mimo dosah extrémních teplot- radiátory, trouby atd. Pokud dojde k zahřátí, mohl by telefon explodovat.
- Pokud telefon navlhne a změní se barva štítku, bude záruka neplatná. Platí to i v případě, kdy záruční lhůta ještě neuplynula.
- Pokud je cokoli s telefonem a jeho částmi (baterií, nabíječkou, příslušenstvím) v nepořádku, pošlete telefon do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.