




## Ipega PG-9217 – Uživatelský návod

### Základní instrukce

- 1, podporuje Direct-Play, Connect and Play.
- 2, podporuje hraní her na Android 6 a vyšší nebo iOS 11.0 – 13.3.1
- 3, pro telefony o šíři 135-165mm a s praktickým stojánkem
- 4, ergonomický design
- 5, podsvícení tlačítek (stiskněte Home + R3 pro aktivaci)

Nepodporuje telefony s chipsetem MediaTek

Z důvodu časté aktualizace her, může dojít k znefunknění některé z nich



### Základní parametry


- 1, pracovní napětí 3.7V
- 2, pracovní proud <30mA
- 3, statický proud <15uA
- 4, doba hraní na jedno nabití až 15hodin
- 5, vstupní proud a napětí DC5V / 500mA
- 6, doba nabíjení okolo 2 hodin
- 7, Bluetooth 5.0 dosah až 8 metrů
- 8, kapacita baterie 350mAh
- 9, pohotovostní režim až 30 dní

### Direct Play Android V3

Stiskněte a podržte tlačítko A + Zapínací tlačítko na dvě vteřiny. LED2 indikace bude rychle blikat, vyhledejte v Bluetooth „PG9217“ a zvolte připojit.

Po úspěšném spárování bude LED2 svítit trvale.

Po opětovném zapnutí dojde k automatickému připojení ke spárovanému zařízení.




### Direct Play iOS V3

Stiskněte a podržte tlačítko Y + zapínací tlačítko na dvě vteřiny. LED2 indikace bude rychle blikat, vyhledejte v Bluetooth „PG9217“ a zvolte připojit.

Po úspěšném spárování bude LED2 svítit trvale.

Po opětovném zapnutí dojde k automatickému připojení ke spárovanému zařízení.



### Nastavení ovládání přes program Shooting V3

Pro některé hry je zapotřebí stáhnout program Shooting V3 Plus, kde pomocí screenu ze hry nastavíte přetažením ovládací prvky ovladače, které části displeje mají odpovídat a uzpůsobit si tak ovládání podle vlastní preference.

### Android Standart režim

Stiskněte a podržte tlačítko X + zapínací tlačítko na dvě vteřiny. LED1 indikace bude rychle blikat, vyhledejte v Bluetooth „PG9217“ a zvolte připojit.

Po úspěšném spárování bude LED2 svítit trvale.

Po opětovném zapnutí dojde k automatickému připojení ke spárovanému zařízení.

### Připojení pomocí kabelu

1, stiskněte tlačítko RB a zapojte kabel do počítače s Windows (standartní nastavený režim je X-input 360). LED1 bude svítit trvale. Stiskněte „Select + Start“ najednou a podržte 3 vteřiny, pro přepnutí do D-input režimu.

2, Stiskněte „RB“ tlačítko a zapojte kabel do herní konzole PS3 / Nintendo Switch. Ovladač bude automaticky rozpoznán a LED1 se rozsvítí trvale.

### Nabíjení

Pokud je stav baterie nízký LED1 bude rychle blikat.

Zapojte nabíjecí kabel a LED1 bude blikat pomalu. Jakmile bude ovladač plně nabitý, LED1 bude svítit trvale.

Režim spánku – pokud není ovladač použitý 10minut, dojde automaticky k jeho vypnutí. Zapněte ho a dojde k opětovnému připojení k naposledy použitému zařízení.

### Upozornění

Neskladujte ovladač ve vlhkém nebo horkém prostředí.

Nepoškozujte ovladač ostrými předměty, ani se ho nepokoušejte rozebrat.

Nenabíjete ovladač v blízkosti zdroje tepla

### Obsah balení

Ovladač, návod, USB-C kabel