



# NC7 Pro

AKTÍVNE POTLAČENIE HLUKU  
**stručný návod**




## PODPORA




Odpovede na často kladené otázky, podrobný návod na použitie a ďalšie informácie nájdete na stránkach [www.tozostore.com/support](http://www.tozostore.com/support)


## PREDSTAVENIE VÝROBKU




kontrolky dobijacieho puzdra



USB-C



## NOSENIE




1. Ušné koncovky namierte smerom dole a zasuňte slúchadlá do uší.
2. Pootočte slúchadlami v sluchovodoch tak, aby dobre sedeli.



⚠ Slúchadlá nie sú nasadené správne, pokiaľ ušné koncovky mieria nahor.


## PÁROVANIE



V ponuke prístrojov vyberte výrobok TOZO.


1. Vyberte obe slúchadlá z dobíjacieho puzdra. Slúchadlá sa automaticky zapnú a do 10 sekúnd nadviažu spojenie.
2. V normálnom režime sa slúchadlá vypnú automaticky po odpojení na dobu dlhšiu ako 5 minút.
3. Vyhľadajte zariadenie na párovanie [TOZO NC7 Pro] a zvolte ho.

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE



⌚ 3 s

s: Stlačte a držte po dobu 3 sekúnd



⌚ 5 s

5 s: Stlačte a držte po dobu 5 sekúnd

### Zapnutie:

1. Otvorte veko a slúchadlá sa automaticky zapnú.
2. tlače a na dobu dlhšiu ako 3 sekundy pridrže dotykové panely na oboch slúchadlách.


### Vypnutie:

1. Dotknite sa ovládacích tlačidiel a ak slúchadlá nehrajú, držte ich po dobu 5 sekúnd.
2. V normálnom režime sa slúchadlá vypnú automaticky po odpojení na dobu dlhšiu ako 5 minút.

## PREPÍNANIE REŽIMOV POTLAČOVANIA HLUKU



režim aktívneho potlačovania hluku



priepustný režim

Klepaním na dotykový panel ľavého slúchadla prepínate medzi režimami aktívneho potlačenia hluku, priepustným režimom a vypnutím aktívneho potlačovania hluku. Funkcia aktívneho potlačovania hluku nie je k dispozícii, ak používate iba jedno slúchadlo.

POZNÁMKA: silné elektromagnetické rušenie v okolí môže ovplyvniť spojenie cez Bluetooth. V takom prípade opakujte nadviazanie spojenia alebo zmeňte miesto, kde slúchadlá používate.

## CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Základné funkcie sa ovládajú jednoducho.

\* Všetky ovládanie v režime stereo je možné upraviť v aplikácii TOZO.



režim aktívneho potlačania hluku



vypnutie režimu aktívneho potlačania hluku



priepustný režim



predchádzajúci skladba



nasledujúce skladba



prehrať / pozastaviť



odpovedať



zavesiť



znižiť hlasitosť



zvýšiť hlasitosť



zapnutie






vypnutie



zapnúť Siri

X1: jedenkrát kliknúť  
X2: dvakrát kliknúť  
držať: stlačiť a držať 2 sekundy.  
3 s: stlačiť a držať 3 sekundy.  
5 s: tlačíť a držať 5 sekúnd.

## DOBÍJANIE



Dobíjacie puzdro nabíjajte prostredníctvom zásuvky USB-C. (kábel USB-C je súčasťou balenia)

Dobíjacie puzdro umožňuje tiež bezdrôtové nabíjanie. (podložka pre bezdrôtové nabíjanie nie je súčasťou balenia)


\* . . . . < 25%  
\* \* . . . 50%  
\* \* \* . . > 75%  
\* \* \* \* 100%

## RESETOVANIE

1




2




5 s

3



5 s

4



X2: klepnúť dvakrát

Ak jedno slúchadlo naraz prestane fungovať alebo sa nedajú slúchadlá spárovať, vykonajte ich resetovanie.

1. Zo zoznamu zariadení s Bluetooth vo svojom telefóne vymažte záznam TOZO-NC7. Potom rozhranie Bluetooth na telefóne vypnite.
2. Podržte tlačidlá oboch slúchadiel po dobu 5 sekúnd, kým bude svietiť červená kontrolka, a vypnite slúchadlá.
3. Ak sú slúchadlá vypnuté, stlačte a podržte ich tlačidlá po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikať a nezhasne modrá kontrolka. Kliknite dvojito na dotykovú plochu slúchadla. Modrá kontrolka rýchlo zhasne a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.
4. Hneď ako zostane po dobu 1 sekundy rozsvietená fialová kontrolka, párovanie sa podarilo a slúchadlá budú blikať striedavo červeno a modro.

POZNÁMKA: V prípade, že sa na vašom zariadení objaví [Connection Unsuccessful] spojenie zlyhalo, vymažte z histórie zariadenia všetky záznamy [TOZO-NC7] a proces párovania opakujte.

## APLIKÁCIE


TOZO



Google Play a logo Google Play sú ochranné známky firmy Google Inc.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.



Ak si chcete sprístupniť doplnkové funkcie nastavenia ekvalizéra, aktualizácie firmvéru slúchadiel atď., odstráňte QR kód a stiahnite si aplikáciu TOZO. alebo vyhľadajte „TOZO“ v obchode s aplikáciami App Store/Google Play. Pri používaní aplikácie prosím povoľte komunikáciu cez Bluetooth.

## FCC ID: 2A3N3-NC9

### Oznámenie FCC:

Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy pod a časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovená preto, aby zabezpečila istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narúšajúcich rádiovú komunikáciu. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok:

1 toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a 2 toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať.



info@tozostore.com



www.tozostore.com

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok TOZO. Najnovšie výrobky a príslušenstvo nájdete na stránkach: [www.tozostore.com](http://www.tozostore.com). Pomoc získate prostredníctvom e-mailu: [info@tozostore.com](mailto:info@tozostore.com)



## Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota 5 rokov od dátumu nákupu.

NEOX GRO P s. r. o., V Iavetine 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)