



xiaomi Tag

Uživatelská příručka

Přehled produktů

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a udržujte ji pro budoucí použití.



Obsah balení



Xiaomi Tag 4x



Uživatelská příručka 1x

Párování a připojení

■ Kompatibilní zařízení:

1. Zařízení se systémem Android:

Telefon/tablet se systémem Android 9 nebo novějším (pomocí aplikace "Google's Find Hub").

2. Zařízení Apple:

iPhone / iPad se systémem iOS 14.5 / iPadOS 14.5 nebo novějším (pomocí vestavěné aplikace "Find My").

■ Než začnete:

1. Odstraňte vnější fólii a vytáhněte izolační výstupek baterie.
Po zaznění zvukové výzvy se zařízení zapne a přejde do režimu párování.
2. Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povoleny funkce Bluetooth a Polohové služby.


Tip: Pokud po vstupu do režimu párování není párování dokončeno do 10 minut, zařízení automaticky přejde do režimu spánku. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 vteřin; jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, zařízení se probudí a znovu vstoupí do režimu párování.

A. Párování se zařízeními se systémem Android

Než začnete: Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace "Google's Find Hub" ze služby Google Play a přihlaste se pomocí účtu Google. Z a p něte také funkce Bluetooth a Poloha.

1. Přepněte tento výrobek do režimu párování a přiblížte jej k telefonu/tabletu se systémem Android.
2. Jakmile se zobrazí vyskakovací karta Rychlé párování "Xiaomi Tag", klepněte na možnost [Connect].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na [Accept & continue] dokončete nastavení; úspěch potvrdí zvukový signál.
4. Otevřete aplikaci "Google's Find Hub" pro zobrazení podrobností, přejmenování tagu nebo sdílení položky.

Poznámka: Pokud se nezobrazí vyskakovací okno Fast Pair, nejprve se ujistěte, že jsou zapnuty funkce Bluetooth a Poloha; poté přejděte do Nastavení > Google > Find Hub a zapněte příslušné přepínače. Pokud se stále nezobrazuje, přejděte do Nastavení > Google > Všechny služby > Zařízení > Vyhledat blízka zařízení a zapněte jej. Znovu přiblížte značku a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.



B. Spárování se zařízeními Apple (iPhone/iPad)

1. Přepněte tento produkt do režimu párování a přiblížte jej k iPhone/iPadu.
2. Otevřete aplikaci "Najít mě" > [Items] > [+] > [Add Other Item].
3. Podle pokynů na obrazovce nastavte jméno a emoji; zařízení bude přiřazeno k vašemu Apple ID a úspěch potvrdí zvukový signál.




Zrušení párování

A. Zařízení se systémem Android

1. Otevřete "Google Find Hub" a přihlaste se pomocí účtu Google.
2. Na domovské obrazovce najdete položku "Xiaomi Tag" a otevřete stránku s podrobnostmi.
3. Klepněte na nabídku [Více] (⋮) nebo na ikonu ozubeného kola pro otevření Nastavení > klepněte na [Odebrat z Find Hub].

Poznámka: Pokud se "Xiaomi Tag" nenachází v blízkosti nebo se nemůže připojit přes Bluetooth, na obrazovce se může zobrazit "Couldn't remove device" (Nelze odebrat zařízení). Klepněte na [Odebrat zařízení] a pokračujte.


4. Potvrďte podle pokynů (zaškrtněte všechna políčka, pokud se zobrazí) a potom klepnutím na [Remove (Odebrat)] dokončete zrušení párování; úspěch potvrdí zvukový signál.



B. Zařízení Apple (iPhone/iPad)

1. Přiblížte výrobek k iPhone/iPadu, otevřete aplikaci "Find My", přejděte na položku [Items] a klepněte na název položky (např. "Xiaomi Tag").
2. Přejděte na spodní část, klepněte na [Remove Item] (Odstranit položku) > [Remove] (Odstranit) a podle pokynů na obrazovce dokončete zrušení párování; úspěšné provedení bude potvrzeno zvukovým signálem.

Poznámka: Pokud byl "Xiaomi Tag" sdílen s ostatními, nejprve zastavte sdílení a poté zrušte párování.




Ztracený režim

Jakmile je Xiaomi Tag spárován s kompatibilním zařízením Android nebo Apple, můžete jej označit jako ztracený v aplikaci "Find Hub" v systému Android nebo povolit režim ztráty v aplikaci "Find My" v systému Apple a zanechat kontaktní údaje.

A. Aplikace "Find Hub" společnosti Google




B. Aplikace "Find My"



Když se k Xiaomi Tagu označenému jako ztracený přiblíží jiná zařízení se systémem Android, zobrazí se vyskakovací okno s vašimi kontaktními informacemi; když zařízení Apple s podporou NFC klepne na váš Xiaomi Tag, může také zobrazit vaše kontaktní údaje.

Poznámka: Oblast detekce NFC na Xiaomi Tagu je na zadní straně.



Resetování zařízení

Pokud nemůžete odebrat Xiaomi Tag z aktuálně připojeného zařízení nebo se párování po odebrání stále nedaří, proveďte resetování následujícím způsobem:

1. Otevřete přihrádku na baterii, vyjměte baterii a počkejte 15 vteřin.
2. Znovu vložte baterii a zajistěte dostatečné nabití a dobrý kontakt.
3. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 15 vteřin. Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, resetování je dokončeno a zařízení přejde do režimu párování.

Výměna baterie

1. Vložte minci nebo nehet do zářezu při přihrádce baterie a opatrně ji otevřete.
2. Vyjměte starou baterii; vložte novou baterii kladnou (+) stranou nahoru.
3. Zacvakněte kryt zpět a zatlačte na okraj až do úplného uzavření; zařízení se automaticky zapne a potvrdí to zvukový signál.



Upozornění:

1. Toto zařízení používá knoflíkovou baterii CR2032 (3 V lithium-mangan) a není dobíjecí. Vyměňujte pouze za stejný model/specifikaci a vložte ji podle označení polarity + uvnitř přihrádky. Použití nesprávného typu nebo vložení baterie obráceně může způsobit přehřátí, únik, požár nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Nepolykejte ji, hrozí nebezpečí chemického popálení.
3. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může dojít k vážnému chemickému popálení vnitřních orgánů již za 2 hodiny, které může být smrtelné. Pokud máte podezření na spolknutí nebo vniknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další funkce a pomoc



Naskenujte QR kód a zjistěte více o funkcích produktu a uživatelské příručce.

Parametry

Název produktu: Xiaomi Tag

Model: M2543T1

Bezdrátová konektivita: Bluetooth® 5.4

Provozní teplota: -20°C až 60°C

Typ baterie: 3V knoflíkový lithiovo-manganový článek

Model baterie: CR2032

Stupeň krytí: IP67

Frekvenční pásma a výkon

Toto zařízení nabízí pouze v oblastech EU následující frekvenční pásma a maximální výkon rádiového signálu:

Bluetooth 2,4 GHz: < 13 dBm (pro EU)

NFC: 13,56 MHz: < 42 dBuA/m ve vzdálenosti 10 m

Informace o expozici RF (SAR)

Toto zařízení splňuje limity expozice záření a vykazuje velmi nízké úrovně energie RF, které jsou považovány za vyhovující i bez testování měrného absorpčního výkonu (SAR).

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte níže uvedená upozornění a důsledně je dodržujte. Tím zajistíte bezpečnost, optimální výkon a snížíte riziko.

- Při zkouškách v kontrolovaných laboratorních podmínkách tento výrobek splňuje krytí IP67 podle GB/T 4208-2017; IEC 60529: 1989+A1:1999+A2:2013 (prach: stupeň 6 / voda: stupeň 7). Ochrana není trvalá a může se snižovat vlivem každodenního opotřebení nebo rozebírání. Nepoužívejte v mořské vodě, horké vodě/páře, s čistícími prostředky ani pod vysokotlakým proudem vody.
- Výrobek používá knoflíkovou lithiomanganovou baterii 3 V (CR2032), kterou nelze dobíjet. Vyměňujte ji pouze za stejný typ/specifikaci a vkládejte podle označení polarity + v přihrádce.
- Výrobek nerozebírejte, neudeřte, nemačkejte, nepropichujte, nezahřívajte ani nevhazujte do ohně. Nepoužívejte jej, pokud byla baterie ve vodě nebo je pouzdro poškozené. Pokud je výrobek výrazně deformovaný nebo je baterie nafouklá, vyteká či vlhká, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Tento výrobek a jeho baterie jsou malé díly a představují riziko vdechnutí či spolknutí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Při podezření na spolknutí ihned vyhledejte lékaře. Pokud nelze víčko přihrádky na baterii zcela uzavřít, výrobek nepoužívejte a držte jej mimo dosah dětí.
- Baterii nesmíte spalovat ani vkládat do trouby s vysokou teplotou. Baterii nemačkejte, neřežte ani se ji nepokoušejte nabíjet - mohlo by dojít k přehřátí nebo výbuchu.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do komunálního odpadu. Pokud se elektrolyt dostane na kůži nebo do očí, okamžitě opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek používejte a skladujte při teplotě -20 °C až +60 °C. Vyvarujte se vysokých teplot, otevřeného ohně, silných magnetických polí a korozivních chemikálií. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli úniku a korozi.
- V takovém prostředí může docházet k elektrostatickým výbojům (ESD). Před použitím se dotkněte neupravené uzemněné kovové části, abyste statickou elektřinu svedli, nebo se vyhněte práci v extrémně suchém prostředí.
- Tento výrobek obsahuje magnety a rádiové prvky, které mohou rušit kardiostimulátory/defibrilátory a další zdravotnická zařízení. Dodržujte bezpečnou vzdálenost a řiďte se pokyny lékaře. Pokud máte podezření na rušení, ihned výrobek přestaňte používat a kontaktujte lékaře nebo výrobce zařízení.
- V místech, kde jsou bezdrátová zařízení omezena (např. nemocnice, letadla, čerpací stanice), dodržujte místní pokyny a v případě potřeby vypněte příslušné bezdrátové funkce.

Informace o shodě s předpisy



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které bylo určeno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte u instalační techniky nebo místních orgánů.



Tímto společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2543T1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED) a směrnicí 2011/65/EU ve znění pozdějších předpisů (RoHS). Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Vyloučení odpovědnosti

Vyobrazení produktu, příslušenství, uživatelského rozhraní a dalších prvků v této oblasti příručky slouží pouze k ilustraci a mohou se mírně lišit od skutečného výrobku. Tuto příručku vydala společnost Xiaomi nebo podnik z ekosystému společnosti Xiaomi. Typografické chyby či jiné nepřesnosti obsažené v této příručce nebo v souvisejících programech a/nebo zařízeních mohou být kdykoli opraveny bez předchozího upozornění. Veškeré změny budou promítnuty v nejnovější verzi této příručky.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: Xiaomi Xiaomi, s. r. o: Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz



3000100847

