Xiaomi MIJIA Smart Air Purifier 6 Plus Uživatelská příručka

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být nahrazena speciální šňůrou nebo sestavou dostupnou od výrobce nebo jeho servisního střediska.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
- Tento spotřebič obsahuje UV-C zářič.
- Uživatelé nesmějí vyměňovat UV-C zářič sami.
- Spotřebič, který je zjevně poškozený, se nesmí používat.
- Nezamýšlené použití spotřebiče nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a pokožky.
- Před použitím zasuňte elektrickou zástrčku do napájecí zásuvky a zajistěte bezpečný kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou.
- Pokud potřebujete napájecí zásuvku s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že splňuje národní normy.
- Pokud produkt vydává neobvyklé zvuky, šíří pachy, přehřívá se nebo vykazuje jiné závady, okamžitě jej přestanete používat, vypněte jej a odpojte od zdroje napájení.
- Zdroj napájení produktu by nemělo být použit z napájecí zásuvky na držáku lampy.
- Celková jmenovitá hodnota proudu produktu připojeného k napájecí zásuvce pomocí prodlužovacího kabelu by neměla překročit jmenovitou hodnotu proud původní pevné zásuvky nebo elektrického obvodu.
- Tento produkt nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek ani v podobném prostředí.
- Nepokoušejte se produkt rozebírat ani měnit jeho vnitřní zapojení, součásti nebo ochranná zařízení.
- Neodpojujte produkt zatažením za napájecí šňůru.
- Nepokoušejte se vyměnit pojistky produktu a zdroje napájení za běžné elektrické vodiče nebo pojistky, které překračují stanovenou proudovou kapacitu.
- Nepokoušejte se měnit nastavené hodnoty nízkonapěťového jističe nebo proudového chrániče.

Přesouvání

⚠ Před přemístěním produkt přepněte do pohotovostního režimu a odpojte od napájení.

Instalace

- Pokud není filtr nebo kryt oddílu filtru správně nainstalován, nelze produkt zapnout.
- Produkt by měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 25 cm od stěn nebo jiných překážek.

Čištění

- Časté čištění prachu, vlasů a nečistot z vnějšího povrchu filtru pomáhá minimalizovat růst bakterií.
- Odstraňování prachu a nečistot z mřížky na přívodu vzduchu čističky vzduchu pomáhá zabránit snížení objemu přiváděného vzduchu.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej uložit do obalové krabice nebo zakrýt mřížky na přívodu/výstupu vzduchu a kryt oddílu filtru, aby se zabránilo hromadění prachu.

Zdroj napájení

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a jiným škodám, používejte napájecí šňůru a elektrickou zásuvku podle pokynů:

- Napájecí šňůru nadměrně netahejte, neohýbejte ani nekruťte, protože by mohlo dojít k odhalení nebo poškození jejího jádra.
- Používejte pouze elektrickou zásuvku, která odpovídá napájecí šňůře.
- Používejte napájecí šňůru dodanou s čističkou vzduchu, nikoli napájecí šňůru jiného výrobce.

Během používání

- Pokud se objeví jakékoli abnormality, například neobvyklé zvuky, pachy, přehřívání nebo nepravidelné otáčení ventilátoru, okamžitě přestaňte čističku vzduchu používat.
- Nevkládejte prsty ani žádné cizí předměty do mřížek na přívodu/výstupu vzduchu nebo krytu oddílu filtru.
- Udržujte vlasy a textilie v dostatečné vzdálenosti od čističky vzduchu, aby se nezachytily v mřížkách na přívodu/výstupu vzduchu nebo je neblokovaly.
- Na produkt nesedejte, neopírejte se o něj ani jej nenaklánějte.
- Při používání čističky vzduchu společně s plynovými spotřebiči v domácnosti (jak jsou plynové sporáky a plynová topidla) zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým.
- Do čističky vzduchu nevylévejte tekutiny ani do ní nevhazujte prášek nebo jiné drobné látky přes mřížky na přívodu/výstupu vzduchu nebo kryt oddílu filtru.

Omezení použití

- Vyhněte se dlouhodobému používání v prostředí s vysokým obsahem kouře, protože to může urychlit selhání filtru.
- Neumisťujte čističku vzduchu na nestabilní povrchy náchylné k převrácení.
- Neumísťujte čističku vzduchu do horkého, mokrého nebo vlhkého prostředí, jako jsou koupelny.

Nepoužívejte čističku vzduchu v následujících případech, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození:

⚠ Udržujte produkt, zejména mřížku na přívodu vzduchu, mimo dosah zařízení s otevřeným plamenem (jako jsou svíčky, vonné tyčinky, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, elektronické zapalovací pistole, zapalovače svíček nebo ohniště).

⚠ Udržujte produkt mimo dosah zařízení generujících vysoké teploty (jako jsou elektrické ohřívače, ventilátorové ohřívače, ohřívače nohou, elektrické sporáky nebo elektrické žehličky) a zabraňte vniknutí hořlavých látek dovnitř produktu.

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AC-M35-SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informace o likvidaci a recyklaci

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Popis síťových rozhraní		
Název	**Výchozí**	**Popis**
Wi-Fi	Otevřené	Rozhraní se používá pro připojení k internetu a konfiguraci sítě.
Bluetooth	Otevřené	Rozhraní se používá pro konfiguraci sítě.
DHCP	Otevřené	Služba se používá pro konfiguraci sítě prostřednictvím hotspotu zařízení.
UDP54321	Otevřené	1. Port slouží pro komunikaci během konfigurace sítě AP. 2. Port slouží pro místní komunikaci s Chytrým domácím hubem Mi.

Stav Wi-Fi	**Čekání na připojení**	**Připojeno**	**Vypnuto**
Ikona	Bliká	Zůstává zapnutá	Zůstává vypnutá
Poznámka: Zařízení použije a uloží název a heslo Wi-Fi pro připojení k síti.			

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnuta. Když je čistička vzduchu zapnutá, stiskněte současně tlačítko jasu a tlačítko režimu a podržte je stisknutá po dobu 7 sekund, aby se Wi-Fi zapnula nebo vypnula.
Kontrolka Wi-Fi se rozsvítí, když je Wi-Fi zapnuta, a zhasne, když je Wi-Fi vypnuta.

Péče a údržba

⚠ VÝSTRAHA: Před provedením následujících operací se vždy ujistěte, že je čistička vzduchu v pohotovostním režimu a odpojená od zdroje napájení. Doporučujeme provádět čištění a údržbu čističky vzduchu každé 3 měsíce.

Čištění laserového senzoru částic

Jak je znázorněno na obrázku, k otevření krytu oddílu laserového senzoru částic použijte neostrý nástroj a pomocí vzduchové pistole nebo dmychadla vyčistěte filtr a senzor pod krytem oddílu.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte horký vzduch.

Čištění čističky vzduchu

Pomocí měkké tkaniny opatrně setřete prach z povrchu čističky vzduchu.
Otevřete kryt oddílu filtru, vyjměte filtry a vyčistěte oddíl filtru.

VAROVÁNÍ:

Kryt čističky vzduchu neoplachujte ani na něj nestříkejte vodu a neutírejte jej mokrou tkaninou, protože by se tak mohly do čističky vzduchu dostat kapky vody.

Výměna filtrů

⚠ VÝSTRAHA: Před provedením následujících operací se vždy ujistěte, že je čistička vzduchu v pohotovostním režimu a odpojená od zdroje napájení. Před instalací nových filtrů z nich odstraňte obalové sáčky.

Otevřete kryt oddílu filtru a uchopením za rukojeť vyjměte staré filtry. Vložte nové filtry tak, aby rukojeť směřovala nahoru a ven, a zavřete kryt oddílu filtru.

Poznámky: Vyměňujte oba filtry najednou, aby nedošlo ke snížení účinnosti čištění. Kupujte originální a kompatibilní filtry z oficiálních zdrojů.
Je nutné používat filtr, který je kompatibilní s čističkou vzduchu.
- Model: AFEP7TFM35
- Rozměry: ϕ 245 × H200 mm

Resetování filtrů

Po výměně filtrů stiskněte a podržte tlačítko displeje stisknuté po dobu 7 sekund. Na displeji se zobrazí životnost filtru 100 %, což znamená, že filtry byly úspěšně resetovány.

Parametry

Název: Čistička vzduchu
Model: AC-M35-SC
Rozměry výrobku: 280 × 280 × 713 mm
Čistá hmotnost: Přibl. 7,9 kg
Oblast použití: 53–91 m²*
Jmenovité napětí: 200–240 V~
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Jmenovitý výkon: 60 W
Rychlost dodávání čistého vzduchu pro částice (PCADR): 760 m³/h*
Rychlost dodávání čistého vzduchu pro formaldehyd (zatížení jednou složkou): 200 m³/h*
* Měřeno podle GB/T 18801-2022.

Mechanismus čištění: Když znečišťující látky ve vzduchu procházejí filtrem, pevné částice jsou zachyceny na vrstvě vyrobené technologií melt-blown, formaldehyd je rychle rozkládán při kontaktu s aktivními chemikáliemi a TVOC, pachy atd. jsou adsorbovány aktivním uhlím, čímž je zajištěno účinné čištění vzduchu.

Hlučnost: 66 dB(A)
Hlučnost v režimu spánku: 33 dB(A)
Typy odstraňovaných cílových znečišťujících látek: Pevné částice, formaldehyd, H1N1
Spotřeba energie
· Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 2,0 W
· Režim vypnutí: ≤ 0,3 W
Doba do přechodu do stavu
· Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 20 min
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Specifikace RF:
Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: < 20 dBm
Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: < 10 dBm
Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce https://www.mi.com/global/support/user-guide
Vyrobeno v Číně
Verze uživatelské příručky: V1.0

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacena. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.
Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

beryko

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

22
PAP

260605-YX
79102