Xiaomi MIJIA Smart Air Purifier 6 Plus Príručka používateľa

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorá je k dispozícii od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Spotrebič obsahuje UV-C žiarič.
- Používatelia nesmú sami vymieňať UV-C žiarič.
- Spotrebiče, ktoré sú viditeľne poškodené, sa nesmú prevádzkovať.
- Neúmyselné použitie spotrebiča alebo poškodenie krytu môže viesť k úniku nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie aj v malých dávkach môže poškodiť oči a pokožku.
- Pred použitím pevne zasuňte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a zabezpečte spoľahlivý kontakt medzi zástrčkou a zásuvkou.
- Ak potrebujete elektrickú zásuvku s predlžovacím káblom, uistite sa, že spĺňa vnútroštátne normy.
- Ak produkt vydáva nezvyčajné zvuky, šíri zápach, prehrieva sa alebo vykazuje iné chyby, okamžite prestaňte produkt používať, vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.
- Zdroj napájania tohto produktu by nemal byť odoberaný z objímky svietidla s elektrickou zásuvkou.
- Celková hodnota menovitého prúdu produktu pripojeného k elektrickej zásuvke pomocou predlžovacieho kábla nesmie prekročiť hodnotu menovitého prúdu pôvodnej pevnej zásuvky alebo obvodu.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti horľavých alebo výbušných látok alebo v podobných prostrediach.
- Nepokúšajte sa produkt rozoberať ani upravovať vnútorné vedenie, súčiastky alebo ochranné zariadenia.
- Neodpájajte produkt ťahaním za napájací kábel.
- Nesnažte sa nahradiť poistky produktu a zdroja napájania bežnými elektrickými vodičmi alebo poistkami, ktoré prekračujú špecifikovanú prúdovú kapacitu.
- Nesnažte sa meniť nastavené hodnoty nízkonapäťového ističa alebo zariadenia na ochranu pred zvyškovým prúdom.

Presúvanie

⚠ Pred presunutím produktu ho prepnite do pohotovostného režimu a odpojte ho zo zásuvky.

Inštalácia

- Ak nie je filter alebo kryt filtračného priestoru správne nainštalovaný, produkt nie je možné zapnúť.
- Produkt by mal byť umiestnený vo vzdialenosti minimálne 25 cm od stien alebo iných prekážok.

Čistenie

- Pravidelné odstraňovanie prachu, vlasov a nečistôt z vonkajšieho povrchu filtra pomáha obmedziť rozmnožovanie baktérií.
- Odstránenie prachu a nečistôt z mriežky prívodu vzduchu čističky vzduchu pomáha predchádzať zníženiu prívodu vzduchu.
- Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, odporúča sa ho uschovať v pôvodnom obale alebo zakryť mriežky prívodu a odvodu vzduchu a kryt filtračného priestoru, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu.

Zdroj napájania

Aby ste predišli požiaru, zásahu elektrickým prúdom a iným poškodeniam, používajte napájací kábel a elektrickú zásuvku podľa pokynov:

- Napájací kábel nadmerne neťahajte, neohýbajte ani nekrúťte, môže to viesť k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- Používajte iba elektrickú zásuvku, ktorá zodpovedá napájaciemu káblu.
- Používajte napájací kábel dodaný s čističkou vzduchu, nie napájací kábel iného výrobcu.

Počas používania

- Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, ako sú nezvyčajné zvuky, pachy, prehrievanie alebo nerovnomerné otáčanie ventilátora, okamžite prestaňte čističku vzduchu používať.
- Nevkladajte prsty ani žiadne cudzie predmety do mriežok prívodu/odvodu vzduchu ani do krytu filtračného priestoru.
- Udržujte vlasy alebo textílie v dostatočnej vzdialenosti od čističky vzduchu, aby sa nezachytili alebo nezablokovali mriežky prívodu/odvodu vzduchu.
- Na produkt si nesadajte, neopierajte sa oň ani ho nenakláňajte.
- Pri používaní čističky vzduchu spolu s domácimi spotrebičmi na plyn (napríklad plynovými sporákmi a plynovými ohrievačmi) zabezpečte dostatočné vetranie, aby sa predišlo otrave oxidom uhoľnatým.
- Do čističky vzduchu nevlievajte tekutiny ani nevhadzujte prášky alebo iné drobné látky cez mriežky prívodu/odvodu vzduchu alebo kryt filtračného priestoru.

Obmedzenia pri používaní

- Vyhnite sa dlhodobému používaniu v prostredí s vysokou koncentráciou dymu, pretože to môže urýchliť poruchu filtra.
- Neumiestňujte čističku vzduchu na nestabilné povrchy, ktoré sa môžu prevrátiť.
- Neumiestňujte čističku vzduchu do horúcich, vlhkých alebo mokrých prostredí, ako sú kúpeľne.

Nepoužívajte čističku vzduchu za nasledujúcich okolností, pretože to môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo iné poškodenie:

⚠ Udržujte produkt, najmä mriežku prívodu vzduchu, mimo dosahu zariadení s otvoreným plameňom (ako napr. sviečky, vonné tyčinky, sporáky, krby, cigarety, petardy, zapaľovače, elektronické zapaľovacie pištole, zapaľovače sviečok, alebo podložky na oheň).

⚠ Uchovávajte produkt mimo zariadení, ktoré generujú vysokú teplotu (ako napr. elektrické ohrievače, ventilátorové ohrievače, ohrievače nôh, elektrické sporáky, alebo elektrické žehličky), a zabráňte vniknutiu horľavých látok do produktu.

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ

Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M35-SC je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informácie o likvidácii a recyklovaní

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Popis sieťových rozhraní		
Názov	**Predvolené**	**Opis**
Wi-Fi	Otvorené	Rozhranie sa používa na internetové pripojenie a konfiguráciu siete.
Bluetooth	Otvorené	Rozhranie sa používa na konfiguráciu siete.
DHCP	Otvorené	Služba sa používa na konfiguráciu siete prostredníctvom hotspotu zariadenia.
UDP54321	Otvorené	1. Port slúži na komunikáciu počas konfigurácie siete AP. 2. Port slúži na lokálnu komunikáciu s Inteligentným ovládacím centrom pre domácnosť Mi.

Stav Wi-Fi	**Čaká sa na pripojenie**	**Pripojené**	**Vypnuté**
Ikona	bliká	svieti nepretržite	nesvieti
Poznámka: Zariadenie použije a uloží názov siete Wi-Fi a heslo pre pripojenie k sieti.			

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi je predvolene zapnutá. Keď je čistička vzduchu zapnutá, súčasným stlačením a podržaním tlačidla jasu a tlačidla na výber režimu na 7 sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
Indikátor siete Wi-Fi sa rozsvieti, keď je Wi-Fi zapnuté, a zhasne, keď je Wi-Fi vypnuté.

Starostlivosť a údržba

⚠ VAROVANIE: Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že je čistička vzduchu v pohotovostnom režime a odpojená od zdroja napájania. Čističku vzduchu sa odporúča čistiť a udržiavať každé 3 mesiace.

Čistenie laserového snímača častíc

Ako je znázornené na obrázku, pomocou tupého nástroja otvorte kryt priestoru pre laserový snímač častíc a pomocou vzduchovej pištole alebo fénu vyčistite filter krytu priestoru a snímač.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte horúci vzduch.

Čistenie čističky vzduchu

Pomocou mäkkého obrúska jemne utrite prach z povrchu čističky vzduchu.
Otvorte kryt filtračného priestoru a vyberte filtre, aby ste filtračný priestor vyčistili.

UPOZORNENIE:

Kryt čističky vzduchu neoplachujte ani naň priamo nestriekajte vodu a neutierajte ho mokrou handričkou, pretože by sa tak mohli kvapky vody dostať dovnútra čističky vzduchu.

Výmena filtrov

⚠ VAROVANIE: Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že je čistička vzduchu v pohotovostnom režime a odpojená od zdroja napájania. Pred inštaláciou nových filtrov nezabudnite odstrániť obalové vrecká.

Otvorte kryt filtračného priestoru, uchopte rukoväť a vyberte staré filtre. Vložte nové filtre tak, aby rukoväť smerovala nahor a von, a zatvorte kryt filtračného priestoru.

Poznámky: Vymeňte oba filtre naraz, aby nedošlo k zníženiu účinnosti čistenia. Kupujte originálne a kompatibilné filtre prostredníctvom oficiálnych predajných kanálov. Nezabudnite použiť filter, ktorý je kompatibilný s čističkou vzduchu.
- Model: AFEP7TFM35
- Rozmery: ϕ 245 × V 200 mm

Resetovanie filtrov

Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo displeja po dobu 7 sekúnd. Na displeji sa zobrazí životnosť filtra na úrovni 100 %, čo znamená, že filtre boli úspešne resetované.

Špecifikácie

Názov: Čistička vzduchu
Model: AC-M35-SC
Rozmery položky: 280 × 280 × 713 mm
Čistá hmotnosť: približne 7,9 kg
Použiteľná plocha: 53 – 91 m^2 *
Menovité napätie: 200 – 240 V~
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Menovitý výkon: 60 W
Prietok vzduchu vyčisteného od častíc (PCADR): 760 m^3/h*
Prietok vzduchu vyčisteného od formaldehydu (jednozložkové zaťaženie): 200 m^3/h*

* Merané podľa GB/T 18801-2022

Metóda čistenia: Keď znečisťujúce látky prítomné vo vzduchu prechádzajú cez filter, pevné častice sú zachytené na vrstve melt-blown, formaldehyd sa pri kontakte s aktívnymi chemikáliami rýchlo rozkladá a TVOC, spolu s pachmi atď. sú adsorbované aktívnym uhlím, čím sa zaisťuje efektívna filtrácia.

Hluk: 66 dB(A)
Hluk v režime spánku: 33 dB(A)
Typy odstraňovaných znečisťujúcich látok: Tuhé častice, formaldehyd, H1N1
Spotreba energie
· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W
· Režim Vypnuté: ≤ 0,3 W
Čas na zadanie podmienky
· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Špecifikácia RF:
Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon siete Wi-Fi: < 20 dBm
Prevádzková frekvencia rozhrania Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon rozhrania Bluetooth: < 10 dBm
Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke https://www.mi.com/global/support/user-guide
Vyrobené v Číne
Verzia používateľskej príručky: V1.0

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické výhody v rámci spotrebiteľskej záruky, ktoré predstavujú doplnok, a nie náhradu, akýchkoľvek zákonných záruk vyplývajúcich z vnútroštátnych zákonov o ochrane spotrebiteľa. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese https://www.mi.com/global/support/warranty. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti peniaze v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, nesprávne používanie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.
Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.
Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

beryko

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com





260605-YX
79102