Xiaomi Watch S5 41mm

Uživatelská příručka

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku



Stáhněte a nainstalujte aplikaci, abyste mohli hodinky lépe spravovat, a přihlaste se ke svému Xiaomi účtu, abyste získali více služeb.

Naskenujte QR kód a stáhněte si odpovídající aplikaci podle systému vašeho telefonu.

Pro více podrobností prosím naskenujte QR kód nebo připojte hodinky k aplikaci a zkontrolujte to v uživatelské příručce.

Parametry

Produkt: Smart Watch
Model: M2606W1
Voděodolnost: 5ATM
Kapacita baterie: 590 mAh
Provozní teplota: -10 °C až 45 °C
Bezdrátová konektivita: Bluetooth® 5.4
Jmenovitý vstup: 5 V ⎓ 2 A

⎓ Symbol označuje stejnosměrné napětí (DC).

Provozní frekvence GPS-L1/Galileo-E1/GLONASS-G1/BDS-B1I/QZSS-L1C: 1559–1610 MHz
Provozní frekvence GPS-L5/Galileo-E5a/BDS-B2A/QZSS-L5: 1164–1215 MHz
Provozní frekvence Bluetooth: 2400-2483.5 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: < 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
Provozní frekvence NFC: 13,56 Mhz
Wi-Fi: 2400-2483.5 MHz, IEEE 802.11 b/g/n/ax
Maximální výstupní výkon 2,4 GHz Wi-Fi: < 20 dBm

Kompatibilita: tento produkt podporuje pouze určité systémy Android nebo iOS. Podrobné informace naleznete na stránce produktu www.mi.com.
Informace o předpisech, certifikaci produktu a logách shody naleznete v Nastavení > Moje zařízení > Regulace.

Bluetooth® Bluetooth® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Jiné obchodní známky a obchodní značky patří příslušným vlastníkům.

Informace o shodě s předpisy

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, WEEE

podle směrnice 2012/19/EU) a nepatří do směsného komunálního odpadu. K ochraně lidského zdraví a životního prostředí odevzdejte své zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci OEEZ stanovené vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnosti o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte u provozovatele sběrného místa, u prodejce nebo u místních orgánů.

EU prohlášení o shodě

CE Značení CE se vztahuje na výrobek a vestavěnou baterii.
Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2606W1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízením (EU) 2023/1542. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o expozici RF (SAR)
Toto zařízení bylo testováno a splňuje platné limity pro vystavení radiofrekvenčnímu (RF) záření.
Specifická míra absorpce (SAR) označuje rychlost, s jakou tělo absorbuje RF energii. Limity SAR závisí na tom, zda se zařízení používá u hlavy nebo na zápěstí. Limit SAR je 2,0 W/kg, průměrovaný na 10 g tkáně, při použití u hlavy a 4,0 W/kg, průměrovaný na 10 g tkáně, při použití na zápěstí.
Během testování byl vysílač tohoto zařízení nastaven na nejvyšší vysílací výkon a zařízení bylo umístěno v polohách, které simulují použití u úst s odstupem 5 mm a na zápěstí bez odstupu.
Při umístění tohoto zařízení v blízkosti úst dodržujte odstup alespoň 5 mm, abyste zajistili, že úroveň expozice zůstane na úrovni testovaných hodnot nebo pod ní.

Nejvyšší hodnoty SAR naměřené při testování jsou následující:
V blízkosti úst: 0,834 W/kg
Končetiny: 0,751 W/kg

Bezpečnostní pokyny

- Noste hodinky přibližně o šířku jednoho prstu nad zápěstní kostí; měly by sedět pevně, ale pohodlně. Příliš volné nošení nebo intenzivní aktivita mohou ovlivnit přesnost měření srdečního tepu.
- Hodinky mají voděodolnost 5ATM (odpovídá statickému tlaku vody v hloubce 50 metrů po dobu 10 minut). Lze je nosit v bazénu, při plavání u břehu nebo při jiných aktivitách v mělké vodě. Nejsou vhodné pro potápění, skoky do vody, horké sprchy, horké prameny, sauny, proudy vody o vysoké rychlosti ani jiné aktivity ve vodě nebo v hluboké vodě. Po kontaktu s mořskou vodou hodinky jemně opláchněte čistou vodou a osušte. Kožené, kovové nebo tkané řemínky je třeba ihned po namočení osušit (vyhněte se přímému slunci a vysoké teplotě). Voděodolnost není trvalá a může se časem snižovat.
- Dotyková obrazovka nefunguje pod vodou. Po kontaktu s vodou před použitím setřete přebytečnou vlhkost měkkým hadříkem.
- Při každodenním nošení se vyhněte příliš těsnému utažení. Udržujte kontaktní místo v suchu; řemínek pravidelně oplachujte vodou a důkladně osušte. Pokud se objeví zarudnutí nebo otok, přestaňte hodinky nosit a poraďte se s lékařem.

- Při nabíjení udržujte síťový adaptér, nabíjecí kabel a hodinky v suchu. Nedotýkejte se jich mokrýma rukama a nevystavujte je dešti ani kapalinám.
- Pokud hodinky nebudete delší dobu používat, zcela je nabijte, vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Znovu nabijte alespoň jednou za 3 měsíce.
- Provozní teplota: -10 °C–45 °C; použití mimo tento rozsah může způsobit poruchu.
- Pokud je displej prasklý, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Přestaňte zařízení používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte přiložený nabíjecí dok. Používejte pouze síťové adaptéry, které splňují místní bezpečnostní normy, nebo jsou certifikovány a dodávány kvalifikovanými výrobci.
- Výrobek obsahuje vestavěnou, nevyjímatelnou lithiovou baterii. Baterii nesmí vyměňovat uživatel. Aby nedošlo k poškození baterie nebo výrobku, baterii ani zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Výměnu baterie smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Pokud baterie nabobtná, okamžitě přestaňte výrobek používat. Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu ani je neukládejte na skládky. Výrobek a použité baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Výměna baterie za nesprávný typ může vyřadit bezpečnostní ochranu.
- Baterii nerozebírejte, nevystavujte ji nárazům, nedrťte ji ani ji nevhazujte do ohně. Nevystavujte baterii slunečnímu záření, ohni ani extrémním okolním teplotám.
- Baterii nevhazujte do ohně ani do horké trouby a nevystavujte ji mechanickému drcení ani řezání, protože by to mohlo způsobit výbuch.

- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Tento výrobek není hračka a obsahuje malé části. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, abyste předešli udušení nebo jiným zraněním způsobeným náhodným spolknutím malých částí.
- Během používání výrobku nesměřujte jeho kontrolku do očí dětí ani zvířat.
- Tyto hodinky nejsou zdravotnický prostředek; poskytnutá data ani informace neslouží jako podklad pro diagnostiku, léčbu ani prevenci onemocnění.
- Abyste předešli možnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysoké hlasitosti.
- Informace o výrobku jsou uvedeny na zadní straně pouzdra hodinek.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení

opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacena. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.
Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.
Zřeknutí se odpovědnosti: Vyobrazení produktu, příslušenství, uživatelských rozhraní a dalších prvků v této uživatelské příručce jsou pouze schematická znázornění určená pro referenci a mohou se mírně lišit od skutečného výrobku. Tuto příručku vydala společnost Xiaomi. Společnost Xiaomi si vyhrazuje právo aktualizovat obsah této příručky bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější informace naleznete v nejnovější verzi.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko