

AQ

ISTEFTOOSTWINSVEN

AUDIO QUALITY LAB

BOOST

[SV] BLUETOOTH™ TRÅDLÖS HÖRLUR MED JUSTERBAR HÅKE

[DA] BLUETOOTH™ TRÅDLØST HÆDESET MED JUSTERBAR STROP

[NO] BLUETOOTH™ KABELFRIE ØRETELEFONER MED REGULÆRBAR KROK

[PT] FONES COM BLUETOOTH™ “SEM FIOS” COM GANCHO AJUSTÁVEL

[CS] BEZDRÁTKOVÉ SLUCHÁTKA BLUETOOTH™ S NASTAVITELNOU NÁHLAVNÍ SOUŘEVKOU

[HR] “BREŽIČNE” BEŽIČNE SLUŠALKE S NASTAVLJIVIM NASTAVKOM

[SL] BLUETOOTH™ BEŽIČNA SLUŠALICA S PODESVILJIVIM LUMKOM

[BG] BLUETOOTH БЕЖИЧНА СЛУШАЛКА С РЕГУЛИРУЕМА КУКА

[EL] BLUETOOTH “ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ” ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ



DA - INDELEDNINGSVIST
Oppladning: indsæt ladekablet i en viklårig USB-port og tilsæt MicroUSB-stikkene til høretelefonenes opladningsstik (4). Den røde diode viser, at opladning er i gang. Når den blå diode tændes, viser det, at opladningen er fuldført.
TWS-forbindelse: Med enhederne slukket trykkes samtidig på MFB-tasterne (1) på dem begge i cirka 6 sekunder, indtil den blå diode (2) begynder at blinke.
Parring: Når TWS-forbindelsen er oprettet, blinker diode (2) i en af de to høretelefoner rødt/blåt for at vise, at paringsindstanden er aktiv. Følg anvisningerne på telefonens skærm for at lade efter enheden.
Telefonen finder enheden BOOST. Hvis der bides om PIN-kode til parring, indtastes “0000” (4 noller).
Tænding: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den blå diode blinker (cirka 3 sek.).
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Advarsler: hvis høretelefonen eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at gå ind i telefonens menu eller blot trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, for at forbinde dem igen.

[SV]
Beskrivning:
1 - Fierfunktionsknapp
2 - Volym +/- FF-knapp
3 - Volym +/- Rev- knapp
4 - Laddningskabel
5 - Laddningskabel

[DA]
Beskrivelse:
1 - Multifunktionsknap/lydide
2 - Volumen +/- FF-tast
3 - Volumen +/- Rev-tast
4 - Ladekabel
5 - Ladekabel

[NO]
Beskrivelse:
1 - Multifunktionsknap / LED-lys
2 - Volum +/- FF-tast
3 - Volum +/- Rev-tast
4 - Laddingskabel
5 - Ladekabel

[PT]
Descrição:
1 - Botão de múltiplas funções
2 - Volume +/- FF-tast
3 - Volume +/- Rev-tast
4 - Tomada de recarga
5 - Cabo de recarga

[CS]
Popis:
1 - Multifunkční tlačítka / LED kontrolka
2 - Glasnost +/- Tlačítko FF
3 - Glasnost +/- Tlačítko Rev
4 - Vnějšíchka za polnjenje
5 - Kabel za polnjenje

[SL]
Opis:
1 - Večofunkcijsna tipka / led svetločka
2 - Glasnost +/- Tipka FF
3 - Glasnost +/- Tipka Rev
4 - Vnružična za punjenje
5 - Kabel za napajanje

[HR]
Opisnik:
1 - Višefunkcijsna tipka / LED svetločka
2 - Glasnoća +/- Tipka FF
3 - Glasnoća +/- Tipka Rev
4 - Vnružična za punjenje
5 - Kabel za napajanje

[BG]
Описаник:
1 - Многoфункционален бутон/ светодиод
2 - Сила на звука +/- Бутон бързо напред
3 - Сила на звука +/- Бутон преразните назад
4 - гнездо за зареждане
5 - кабел за зареждане

[EL]
Περιγραφή:
1 - Κομπι πολλαπλών λειτουργιών / LED
2 - Ένταση / Κομπι FF
3 - Ένταση / Κομπι Rev
4 - Υποδοχή φόρτισης
5 - καλώδιο φόρτισης

SV - FÖRBEREÐANDE ÅTGÄRDER
Laddning: sätt i laddningskabeln i vilken USB-port som helst och anslut MicroUSB-kontakten till apparatens laddningsuttag (4). Den röda lysdioden anger att laddningen pågår, den blå lysdioden anger att laddningen är slutförd.

Anslutning av TWS: med anordningarna avstånda trycks knapparna MFB samtidigt i (1) för båda i cirka 6 sekunder tills lysdioden (2) blinkar i blått.
Hörsparing: eå anslutningen av TWS erhållits, blinkar lysdioden (2) för en av hörlurarna med rött/blått ljus och indikerar att pairing-låget är aktivt, följ indikationerna på telefonens display för att utföra sökning av anordningen. Mobiltelefonen avläser anordningen BOOST och om PIN begärs för anslutning, skrivs “0000” (4 nollor).

Sätta på: håll knappen MFB (1) nedtryckt tills den blå lysdioden blinkar (cirka 3 sek.).

Stänga av: håll knappen MFB (1) nedtryckt tills den röda lysdioden blinkar (cirka 3 sek.).

Obs! om hörluren eller telefonen har stängts av eller satts utom räckhåll kan det vara nödvändigt att ansluta dem på nytt via telefonens meny eller helt enkelt genom att trycka på knappen MFB (1) som man gör när man besvarar ett samtal.

ANVÄNDNING AV HÖRLUREN
Besvara ett samtal: tryck kort på knappen MFB (1).
Avsluta ett samtal: tryck kort på knappen MFB (1).
Justering av högtalarevolymen: tryck kort på knapparna volym +/- (2-3) samtidigt.
Indikator för lågt batteri: när lysdioden blinkar rött anger det att batteriet är urladdat.
Play/Paus: tryck på knappen MFB (1)
FF: håll knapp + (2) intryckt
Rev: håll knappen - (3) intryckt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Bluetooth: v4.2
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Taltid: Cirka 5 h
Musiktid: Cirka 4 h
Standbytid: Cirka 200 h
Laddningstid: Cirka 2 h
Vikt: 23g totalt
Spänning MicroUSB-port: 5V
Ström MicroUSB-port: 1A
Batterikapacitet: 65mAh X 2
Effekt (ERP): +4dBm
Frekvensområde: 2.402 -2.480GHz

DA - INDELEDNINGSVIST
Oppladning: indsæt ladekablet i en viklårig USB-port og tilsæt MicroUSB-stikkene til høretelefonenes opladningsstik (4). Den røde diode viser, at opladning er i gang. Når den blå diode tændes, viser det, at opladningen er fuldført.
TWS-forbindelse: Med enhederne slukket trykkes samtidig på MFB-tasterne (1) på dem begge i cirka 6 sekunder, indtil den blå diode (2) begynder at blinke.
Parring: Når TWS-forbindelsen er oprettet, blinker diode (2) i en af de to høretelefoner rødt/blåt for at vise, at paringsindstanden er aktiv. Følg anvisningerne på telefonens skærm for at lade efter enheden.
Telefonen finder enheden BOOST. Hvis der bedes om PIN-kode til parring, indtastes “0000” (4 nuller).
Tænding: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den blå diode blinker (cirka 3 sek.).
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Advarsler: hvis høretelefonen eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at gå ind i telefonens menu eller blot trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, for at forbinde dem igen.

[SV]
Beskrivning:
1 - Fierfunktionsknapp
2 - Volym +/- FF- knapp
3 - Volym +/- Rev- knapp
4 - Laddningskabel
5 - Laddningskabel

[DA]
Beskrivelse:
1 - Multifunktionsknap/lydide
2 - Volumen +/- FF-tast
3 - Volumen +/- Rev-tast
4 - Ladekabel
5 - Ladekabel

[NO]
Beskrivelse:
1 - Multifunktionsknap / LED-lys
2 - Volum +/- FF-tast
3 - Volum +/- Rev-tast
4 - Laddingskabel
5 - Ladekabel

NO - FORBEREDELSE
Lading: Sett ladekabelen inn i en lader med USB-uttak og koble MicroUSB-kontaktene til øretelefonenes ladeuttak (4). Det røde LED-lyset viser at lading pågår. Når det blå LED-lyset tennes, betyr det at ladingen er fullført.
TWS-tilkobling: Enhetene skal være slått av. Trykk samtidig på MFB-tastene (1) på begge enhetene i ca. 6 sekunder til det blå LED-lyset (1) begynner å blinke.
Paring: Når TWS-forbindelsen er opprettet, blinker LED-lyset (2) i en av de to øretelefonene med rødt/blått lys og viser at paring-smodusen er aktivert. Følg anvisningene som vises på telefonens display for å søke enheten.
Mobiltelefonen finner BOOST-enheten. Tis på “0000” (4 nuller) hvis du blir spurrt om å legge inn PIN-koden.
Skru på: Trykk og hold på MFB-tasten (1) til det blå LED-lyset blinker (cirka 3 sek.).
Skru av: Trykk og hold på MFB-tasten (1) til det røde LED-lyset blinker (cirka 3 sek.).
Advarsler: Hvis øretelefonen eller telefonen har blitt slått av, eller er utenfor rekkevidde, kan det hende du må gå inn i telefonmenyen, eller ganske enkelt trykke på MFB-tasten (1), som om du skulle svare på et innkommende anrop, for å koble dem til igjen.

BRUK AV ØRETELEFON:
Svare på et innkommende anrop: Trykk kort på MFB-tasten (1).
Avslutte en samtale: Trykk kort på MFB-tasten (1).
Regulere volumet i høyttalere: Trykk kort på tastene for volum + eller volum – (2-3) mens du snakker.
Indikator for lavt batteri: Det blinkende røde LED-lyset viser at batteriet er utladet.
Play/Pause: Trykk på MFB-tasten (1)
FF: Trykk og hold tasten + (2)
Rev: Trykk og hold tasten - (3)

TEKNISKE EGENSKAPER
Bluetooth: v4.2
Støttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rekkevidde: 10 m

Taletid: ca. 5 timer
Spilletid: ca. 4 timer
Rødt led: ca. 4 timer
Ladetid: ca. 2 timer
Lasterid: ca. 2 timer
Vekt: totalt 23 g
Spennning MicroUSB-port: 5V
Strømstyrke MicroUSB-port: 1A
Batterikapasitet: 3.7V
Nåpårte kapasitet: 65m Ah X 2
Effekt (ERP): +4dBm
Frekvensområde: 2.402-2.480 GHz

PT – OPERAÇÕES PRELIMINARES
Recarga: Introduza o cabo de recarga em um carregador qualqueir com porta USB e ligue os conectores Micro USB à tomada de recarga dos auriculares (4). O LED vermelho indica que a bateria está a ser carregada e o acendimento do LED azul indica que a recarga foi concluida.
Conexão TWS: com os dispositivos desligados, prima simultaneamente os botões MFB (1) de ambos durante cerca de 6 segundos até o LED (1) piscar com luz azul.
Aprolamento: uma vez estabelecida a conexão TWS, o LED (2) de um dos dois auriculares pisca com luz vermelha – azul, para indicar o modo de aprolamento ativo. siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone para efetuar a pesquisa do dispositivo.
O telemóvel irá detetar o dispositivo BOOST e, se for solicitado o PIN para o aprolamento, digite “0000” (4 zeros).
Ligar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz azul (cerca de 3 segundos).

Desligar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz vermelha (cerca de 3 segundos).
Atenção: se o auricular ou o telefone forem desligados ou colocados fora do raio de alcance, para os conectar novamente pode ser necessário utilizar o menu do telefone ou simplesmente premir o botão MFB (1), como se tivesse de responder a uma chamada.
Conexão TWS: com os dispositivos desligados, prima simultaneamente os botões MFB (1) de ambos durante cerca de 6 segundos até o LED (1) piscar com luz azul.
Aprolamento: uma vez estabelecida a conexão TWS, o LED (2) de um dos dois auriculares pisca com luz vermelha – azul, para indicar o modo de aprolamento ativo. Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone para efetuar a pesquisa do dispositivo.
O telemóvel irá detetar o dispositivo BOOST e, se for solicitado o PIN para o aprolamento, digite “0000” (4 zeros).
Ligar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz azul (cerca de 3 segundos).

Dislgar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz vermelha (cerca de 3 segundos).
Atenção: se o auricular ou o telefone forem desligados ou colocados fora do raio de alcance, para os conectar novamente pode ser necessário utilizar o menu do telefone ou simplesmente premir o botão MFB (1), como se tivesse de responder a uma chamada.
Conexão TWS: com os dispositivos desligados, prima simultaneamente os botões MFB (1) de ambos durante cerca de 6 segundos até o LED (1) piscar com luz azul.
Aprolamento: uma vez estabelecida a conexão TWS, o LED (2) de um dos dois auriculares pisca com luz vermelha – azul, para indicar o modo de aprolamento ativo. Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone para efetuar a pesquisa do dispositivo.
O telemóvel irá detetar o dispositivo BOOST e, se for solicitado o PIN para o aprolamento, digite “0000” (4 zeros).
Ligar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz azul (cerca de 3 segundos).

HR - PRELIMINARNE RADNJE
Punjenje: umetnite kabel za napajanje u bilo koji USB punjač i spojite Mikro USB priključke na utičnicu za punjenje slušalica (4). Crvena LED označava punjenje i svijetli, a uključivanje plave LED diode označava završetak punjenja.
TWS priključak: se isključujući uređajima, istodobno pritisnite tipku MFB (1) na oba uređaja za oko 6 sekundi dok LED ne treperi plavom bojom (1).
Upravljanje: nakon uspostavljanja TWS veze, LED (2) jedne od dvije slušalice će bljeskati crveno - plavo, označavajući aktivni način upravljanja, slijedeći upute prikazane na zaslonu telefona za traženje uređaja.
Telefon otkriva uređaj BOOST i u slučaju da je za upravljanje potrebna PIN, unesite “0000” (4 nule)
Uključivanje: držite pritisnutom tipku MFB (1) do plavog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Isključivanje: držite pritisnutom tipku MFB (1) do crvenog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Pozor: ako su slušalice ili telefon isključeni ili izvan dohvata, za ponovno povezivanje možda će morati upravljati izbornikom telefona ili jednostavno pritisnuti tipku MFB (1) kao da trebate odgovoriti na poziv.

ESPECIFICACOES TÉCNICAS:
Bluetooth: v4.2
Perfis suportados: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Alcance: 10 metros
Autonomia em conversação: cerca de 5 horas
Autonomia em reprodução de música: cerca de 4 horas
Autonomia em stand-by: cerca de 200 horas
Tempo de recarga: cerca de 2 horas
Peso: 23g totais
Tensão da porta Micro USB: 5V
Corrente da porta Micro USB: 1A
Tensão da bateria: 3.7V
Capacidade da bateria: 65mAh X 2
Eficiência (ERP): +4dBm
Faixa de frequência: 2.402 -2.480GHz

CS - PŘÍPRAVA
Čištění: zapojte kabel nabíječi do jakýkoliv nabíječky s USB portem a připojte konektory Micro USB do zástrčky nabíječi sluchátka (4).
Během nabíjení svítí Červená kontrolka, rozsvícení modré kontrolky signalizuje ukončení nabíjení.
Připojení TWS: při vypnutých zařízeních stiskněte současně tlačítka MFB (1) obou zařízení na dobu přibližně 6 vteřin, dokud nezačne blikat modré LED kontrolka (1).
Parování: po provedení připojení TWS bude dioda (2) jednoho z reproduktorů červeně/plavě blikat, což označuje aktivní režim správnosti; řiďte se pokyny zobrazenými na displeji telefonu pro vyhledání zařízení.
Telefon vyhledá zařízení BOOST a pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN, zadajte „0000“ (4 nuly).
Zapnutí: držte stisknuté tlačítka MFB (1), dokud nezačne blikat modrá LED kontrolka (přibližně 3 vteřiny).
Vypnutí: držte stisknuté tlačítka MFB (1), dokud nezačne blikat červená LED kontrolka (přibližně 3 vteřiny).
Pozor: pokud jste stisknuté nebo telefon vypnutí nebo pokud jde o přehrávání, možná budete muset přepnout zobrazení nabídky telefonu nebo jednoduše stisknutím tlačítka MFB (1), jako kdybyste chtěli přijmout hovor.

ROUȚI
Prijet hovor: stiskните krátce tlačítka MFB (1).
Ukončení hovora: stiskните krátce tlačítka MFB (1).
Nastavení hlasitosti v reproduktoru: stiskните během hovora krátce tlačítka hlasitosti + nebo hlasitosti – (2 – 3).
Ukazatel výbité baterie: červené blikání LED kontrolky upozorňuje na vybití baterie.
Play/Pause: stiskните tlačítka MFB (1)
FF: držte stisknuté tlačítka + (2)
Rev: držte stisknuté tlačítka - (3)

TEHNIŠKE SPECIFIKACJE:
Bluetooth: v4.2
Podporovani profili: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Dozrah: 10 m
Doba hovora: cca 5 hod
Doba prehravani: cca 4 hod
Poehotovostni režim: cca 200 hod
Doba nabijanja: cca 2 hod
Hmotnost: celkem 23 g
Napajalni port: Micro USB: 5 V
Proud port Micro USB: 1 A
Napeti baterije: 3,7 V
Kapacit baterije: 65 mAh X 2
Vykona (ERP): +4dBm
Frekvencijski raspon: 2,402 – 2,480 MHz

SL - UVODNI POSTOPKI
Polnjenje: kabel za polnjenje vstavite v USB vhod polnilnika in priklpite spojnik MicroUSB v vtičnico za polnjenje uredse slušalice (4).

Rdeča led lučka označuje polnjenje v teku, vklop modre lučke označi konec polnjenja.
Povezava TWS: izključivoma napravama za približno 6 sekund sočasno pritisnite tipki MFB (1), dokler ne prične utripati modra led lučka (1).
Zdrževanje oje: je vzpostavljena povezava TWS, led lučka (2) ene od ušesnih slušalk rdečo-modro utripa, kar označuje aktiven način zdrževanja; sledite navodilom na zaslonu telefona za iskanje naprave.

Telefon bo zaznal napravo BOOST in v primeru zahteve za PIN za združitev, vtipkajte “0000” (4 ničle).
Vklop: držite pritisnjeno tipko MFB (1), dokler ne prične utripati modra led lučka (približno 3 s).

Izklop: držite pritisnjeno tipko MFB (1), dokler ne prične utripati rdeča led lučka (približno 3 s).
Pozor: če sta bila slušalka ali telefon izključena ali izven dosega, bo za ponovno povezavo morda potrebno uporabiti meni telefona ali preprosto pritisniti tipko MFB (1), kot pri odzivu na klic.

OPORABA
Prejeto klic na klic: na kratko pritisnite tipko MFB (1).
Zaključite klic na kratko pritisnite tipko MFB (1).
Uključite žvič vnes o klikovki TWS, u LED (2) vonič na modro, označevala da anaobozhivno klikovki – mpale, upodobitvonnost tipki za glasnost + ali glasnosti – (2-3).
Indikator prazne baterije: utripanje rdeče led lučke označuje, da je baterija skoraj prazna.
Play/Pause: pritisnite tipko MFB (1)
FF: držite pritisnjeno tipko + (2)
Rev: držite pritisnjeno tipko - (3)

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE:
Bluetooth: v4.2
Podprti profili: Headset - Prostorčno - A2DP - AVRCP
Doseg: 10 m
Čas govornar: približno 5 h
Čas polnjenja: približno 2 h
Čas prijavljenosti: približno 200 h
Čas polnjenja: približno 2 h
Teža: 23 g skupaj
Napajalni vrk MicroUSB: 5V
Tok vrk MicroUSB: 1A
Napajlost baterije: 3.7V
Kapaciteta baterije: 65 mah X 2
Moč (ERP) +4dBm
Frekvencijski raspon: 2.402 -2.480GHz

HR - PRELIMINARNE RADNJE
Punjenje: umetnite kabel za napajanje u bilo koji USB punjač i spojite Mikro USB priključke na utičnicu za punjenje slušalica (4). Crvena LED označava punjenje i svijetli, a uključivanje plave LED diode označava završetak punjenja.
TWS priključak: se isključujući uređajima, istodobno pritisnite tipku MFB (1) na oba uređaja za oko 6 sekundi dok LED ne treperi plavom bojom (1).
Upravljanje: nakon uspostavljanja TWS veze, LED (2) jedne od dvije slušalice će bljeskati crveno - plavo, označavajući aktivni način upravljanja, slijedeći upute prikazane na zaslonu telefona za traženje uređaja.
Telefon otkriva uređaj BOOST i u slučaju da je za upravljanje potrebna PIN, unesite “0000” (4 nule)
Uključivanje: držite pritisnutom tipku MFB (1) do plavog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Isključivanje: držite pritisnutom tipku MFB (1) do crvenog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Pozor: ako su slušalice ili telefon isključeni ili izvan dohvata, za ponovno povezivanje možda će morati upravljati izbornikom telefona ili jednostavno pritisnuti tipku MFB (1) kao da trebate odgovoriti na poziv.

OPRETTRE
Odgovorenan na poziv: kratko pritisnite tipku MFB (1).
Završetak poziva: kratko pritisnite tipku MFB (1).
Podošavanje glasnosti zvucnika: kratko pritisnite tipku volume + ili volume - (2-3) tijekom razgovora.
Indikator prazne baterije: treperenje crvene LED ukazuje na iscrpljenost napajanja baterije.
Play/Pause: (reprodukcija/pauza) pritisnite tipku MFB (1)
FF: (brzo unaprijed) držite pritisnutom tipku + (2)
Rev: (vratanje unatrag) držite pritisnutom tipku - (3)

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE:
Bluetooth: v4.2
Podržani profili: Slušalice – handsfree – A2DP – AVRCP
Domet: 10 m
Vrijeme razgovora: oko 5 sati
Vrijeme slušanja glazbe: oko 4 sata
Vrijeme pripravnosti: oko 200 sati
Vrijeme punjenja: oko 2 sata
Težina: ukupno 23 g
Napajnik mikro USB priključka: 5 V
Struja mikro USB priključka: 1A
Napaj baterije: 3.7V
Kapacitet baterije: 65 mAh X 2
Snaga (ERP): +4dBm
Frekvencijski raspon: 2.402 -2.480GHz

BG - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
Зареждане: поставте кабела за зареждане в каботе и да е зарядно устройство с USB порт и свържете конекторите MicroUSB с контакта за зареждане на слушалките (4).
Червенят светодиоод показва активно зареждане, синият светодиоод показва приключено зареждане.
TWS връзка: при изгаснати устройства натиснете едновременно бутоните MFB (1) за около 6 секунди, докато светодиоодът (1) започне да мига в синьо.
Сдвояване: след като се стабилизира TWS връзката, светодиоодът (2) на едната от двете слушалки светва в червено - синьо, показвайки активен режим на сдвояване. Следвайте инструкциите на дисплея на телефона, за да извършите търсене на устройството.
Мобиленят телефон ще покаже BOOST и, ако бъде поискан PIN код за свързване, въведете „0000“ (4 нули).
Изключване: дръжте натиснат около 3 секунди бутон MFB (1), докато светодиоодът започне да мига в синьо.
Изключение: дръжте натиснат около 3 секунди бутон MFB (1), докато светодиоодът започне да мига в синьо.
Внимание: ако слушалките и телефонът са изключени или извън обхват, за да ги свържите наново, може да е необходимо да включите менюто на телефона или просто да натиснете веднъж бутон MFB (1), както при отговор на повикване.

UPOTTPEA
Otgovorenan na povikovanie: natisnite za kratko butona MFB (1).
Otgovorenan na razgovor: natisnite za kratko butona MFB (1).
Nastrojavanje glasnosti zvucnika: kratko pritisnite tipku volume + eller volume - (2-3) tokom razgovora.
Indikator prazne baterije: miganje na crvenima indikatora (svetloiodi) pokaziva iscrpljenost na zaslad na bateriji.
Play/Pause: (reprodukcija/pauza): natisnite butona MFB (1).
Brzno nazad: drijte natisnut tipku + (2).
Prevratanje napred: drijte natisnut tipku - (3).

TEHNIŠKI KAKTERISTIKI:
Bluetooth: v. 4.2
Podporovani profili: Slušalki – tip „svoobodni ryc” – A2DP – AVRCP
Obxvat: 10 m
Izdruživljivost pri razgovor: okolo 5 č.
Izdruživljivost pri vyzprozvedkane na muziku: okolo 4 č.
Izdruživljivost v režim na gotovnost: okolo 200 č.
Vreme polnjenja: okolo 2 č.
Težo: obcxo 23 g
Napreženje na MicroUSB porta: 5 V
Električna moćnost na MicroUSB porta: 1 A
Napreženje na bateriji: 3,7 V
Kapacitet na bateriji: 65 mAh X 2
Moćnost (ERP): +4dBm
Čestota rezonancije: 2,402-2,480 GHz

EL - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕ ΕΠΕΡΕΙΕ
Φόρτιση: εισάγετε το καλώδιο φόρτισης σε οποιοδήποτε φόρτιστή με θύρα USB και συνδέστε τους συνδεδεμένους με ένα πομπού povezano morda potrebno uporabiti meni telefona ali preprosto pritisniti tipko MFB (1), kot pri odzivu na klic.
Uklop: držite pritisnjeno tipko MFB (1), dokler ne prične utripati rdeča led lučka (približno 3 s).
Pozor: če sta bila slušalka ali telefon izključena ali izven dosega, bo za ponovno povezavo morda potrebno uporabiti meni telefona ali preprosto pritisniti tipko MFB (1), kot pri odzivu na klic.
Uključivanje: držite pritisnjeno tipko MFB (1) do plavog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Isključivanje: držite pritisnjeno tipku MFB (1) do crvenog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Pozor: ako su slušalice ili telefon isključeni ili izvan dohvata, za ponovno povezivanje možda će morati upravljati izbornikom telefona ili jednostavno pritisnuti tipku MFB (1) kao da trebate odgovoriti na poziv.

CS - PŘÍPRAVA
Čištění: zapojte kabel nabíječi do jakýkoliv nabíječky s USB portem a připojte konektory Micro USB do zástrčky nabíječi sluchátka (4).
Během nabíjení svítí Červená kontrolka, rozsvícení modré kontrolky signalizuje ukončení nabíjení.
Připojení TWS: při vypnutých zařízeních stiskněte současně tlačítka MFB (1) obou zařízení na dobu přibližně 6 vteřin, dokud nezačne blikat modré LED kontrolka (1).
Parování: po provedení připojení TWS bude dioda (2) jednoho z reproduktorů červeně/plavě blikat, což označuje aktivní režim správnosti; řiďte se pokyny zobrazenými na displeji telefonu pro vyhledání zařízení.
Telefon vyhledá zařízení BOOST a pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN, zadajte „0000” (4 nuly).
Zapnutí: držte stisknuté tlačítka MFB (1), dokud nezačne blikat modrá LED kontrolka (přibližně 3 vteřiny).
Vypnutí: držte stisknuté tlačítka MFB (1), dokud nezačne blikat červená LED kontrolka (přibližně 3 vteřiny).
Pozor: pokud jste stisknuté nebo telefon vypnutí nebo pokud jde o přehrávání, možná budete muset přepnout zobrazení nabídky telefonu nebo jednoduše stisknutím tlačítka MFB (1), jako kdybyste chtěli přijmout hovor.

HR - PRELIMINARNE RADNJE
Punjenje: umetnite kabel za napajanje u bilo koji USB punjač i spojite Mikro USB priključke na utičnicu za punjenje slušalica (4). Crvena LED označava punjenje i svijetli, a uključivanje plave LED diode označava završetak punjenja.
TWS priključak: se isključujući uređajima, istodobno pritisnite tipku MFB (1) na oba uređaja za oko 6 sekundi dok LED ne treperi plavom bojom (1).
Upravljanje: nakon uspostavljanja TWS veze, LED (2) jedne od dvije slušalice će bljeskati crveno - plavo, označavajući aktivni način upravljanja, slijedeći upute prikazane na zaslonu telefona za traženje uređaja.
Telefon otkriva uređaj BOOST i u slučaju da je za upravljanje potrebna PIN, unesite “0000” (4 nule)
Uključivanje: držite pritisnutom tipku MFB (1) do plavog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Isključivanje: držite pritisnutom tipku MFB (1) do crvenog treperjenja LED-a (oko 3 sekunde).
Pozor: ako su slušalice ili telefon isključeni ili izvan dohvata, za ponovno povezivanje možda će morati upravljati izbornikom telefona ili jednostavno pritisnuti tipku MFB (1) kao da trebate odgovoriti na poziv.

OPRETTRE
Odgovorenan na poziv: kratko pritisnite tipku MFB (1).
Završetak poziva: kratko pritisnite tipku MFB (1).
Podošavanje glasnosti zvucnika: kratko pritisnite tipku volume + ili volume - (2-3) tijekom razgovora.
Indikator prazne baterije: treperenje crvene LED ukazuje na iscrpljenost napajanja baterije.
Play/Pause: (reprodukcija/pauza) pritisnite tipku MFB (1)
FF: (brzo unaprijed) držite pritisnutom tipku + (2)
Rev: (vratanje unatrag) držite pritisnutom tipku - (3)

</