Xiaomi Watch S5 41mm

Príručka používateľa

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na budúce použitie.

Prehľad produktu









Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu, aby ste mohli lepšie spravovať svoje hodinky, a prihláste sa do svojho účtu Xiaomi pre prístup k ďalším službám.

Naskenujte QR kód a stiahnite si príslušnú aplikáciu podľa systému vášho telefónu.

Pre viac informácií naskenujte QR kód alebo pripojte hodinky k aplikácii a podrobnosti si pozrite v používateľskej príručke.

Oberyko

Špecifikácie

Názov: Smart Watch
Model: M2606W1
Vodotesnosť: 5ATM
Kapacita batérie: 590 mAh
Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® 5.4
Menovitý vstup: 5 V ⎓ 2 A
⎓ Tento symbol označuje jednosmerné napätie (DC).

Prevádzková frekvencia GPS-L1/Galileo-E1/GLONASS-G1/BDS-B1I/ QZSS-L1C: 1559–1610 MHz
Prevádzková frekvencia GPS-L5/Galileo-E5a/BDS-B2A/ QZSS-L5: 1164–1215 MHz
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400-2483.5 MHz
Maximálny výstupný výkon Bluetooth: < 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBμA/m vo vzdialenosti 10 m
Prevádzková frekvencia NFC: 13,56 MHz
Wi-Fi: 2400-2483.5 MHz, IEEE 802.11 b/g/n/ax
Maximálny výstupný výkon 2,4 GHz Wi-Fi: < 20 dBm

Kompatibilita: Tento produkt podporuje iba vybrané systémy Android alebo iOS.Podrobné informácie nájdete na produktovej stránke na www.mi.com.
Informácie o reguláciách, certifikácii produktu a logách zhody pre tento produkt nájdete v časti Nastavenia > Moje zariadenie > Regulačné informácie.

Bluetooth® Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpady z elektrických a elektronických zariadení, ktoré by nemali byť likvidované spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť zdravie ľudí a životné prostredie odovzdaním svojho odpadu na určené zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určilo vládne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Značka CE sa vzťahuje na produkt a zabudovanú batériu.
Týmto spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. prehlasuje, že rádiové zariadenie typu M2502W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a nariadením (EÚ) 2023/1542. Kompletný text EÚ vyhlásenia o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o expozícii RF (SAR)
Toto zariadenie bolo testované a spĺňa príslušné limity expozície rádiofrekvenčnému (RF) žiareniu.
Špecifická miera absorpcie (SAR) označuje rýchlosť, akou telo absorbuje energiu RF. Limity SAR závisia od toho, či sa zariadenie používa pri hlave alebo na zápästí. Limit SAR je 2,0 W/kg, priemerovaný na 10 g tkaniva, pri používaní pri hlave a 4,0 W/kg, priemerovaný na 10 g tkaniva, pri používaní na zápästí.
Počas testovania boli rádiové moduly tohto zariadenia nastavené na najvyššie úrovne vysielania a zariadenie bolo umiestnené do polôh simulujúcich použitie pri ústach so vzdialenosťou 5 mm a na zápästí bez odstupu.

Pri umiestňovaní zariadenia v blízkosti úst dodržujte odstup aspoň 5 mm, aby úrovne expozície zostali na testovaných hodnotách alebo nižšie.
Najvyššie hodnoty SAR namerané počas testovania sú nasledujúce:
V blízkosti úst: 0,834 W/kg
Končatiny: 0,751 W/kg

Bezpečnostné opatrenia

- Noste hodinky približne o šírku jedného prsta nad zápästnou kosťou; mali by priliehať pevne, ale pohodlne. Ak sú hodinky príliš voľné alebo ak sa nosia počas intenzívnej fyzickej aktivity, môže to ovplyvniť presnosť merania srdcovej frekvencie.
- Hodinky majú vodoodolnosť 5ATM (zodpovedá statickému tlaku vody v hĺbke 50 metrov počas 10 minút). Možno ich nosiť v bazéne, pri plávaní v blízkosti brehu alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nie sú vhodné na potápanie, skoky do vody, horúce sprchy, termálne pramene, sauny, vysokorýchlostné prúdy vody ani iné aktivity vo vode alebo v hlbokej vode. Po kontakte s morskou vodou hodinky jemne opláchnite čistou vodou a osušte. Kožené, kovové alebo pletené/textilné remienky po namočení ihneď vysušte (vyhnite sa priamemu slnku a vysokej teplote). Vodoodolnosť nie je trvalá a časom sa môže znížiť.
- Dotyková obrazovka pod vodou nefunguje. Po kontakte s vodou pred použitím odstráňte prebytočnú vlhkosť mäkkou handričkou.

- Pri každodennom používaní sa vyhýbajte príliš tesnému noseniu. Udržiavajte kontaktné miesto suché; remienok pravidelne oplachujte vodou a dôkladne osušte. Ak sa objaví začervenanie alebo opuch, prestaňte hodinky nosiť a poraďte sa s lekárom.
- Počas nabíjania udržujte napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky v suchu. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a nevystavujte dažďu ani iným kvapalinám.
- Ak hodinky neplánujete dlhšie používať, úplne ich nabite, vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Znovu nabite aspoň raz za 3 mesiace.
- Prevádzková teplota: -10 °C–45 °C; používanie mimo tohto rozsahu môže spôsobiť poruchu.
- Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, nedotýkajte sa ho a nepokúšajte sa ho odstrániť. Okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Na nabíjanie používajte pribalený nabíjací dok. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Výrobok obsahuje zabudovanú, nevyberateľnú lítiovú batériu. Batéria sa nesmie vymieňať svojpomocne. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo výrobku, batériu ani zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Výmenu batérie smie vykonať iba autorizované servisné stredisko. Ak batéria napučí, okamžite prestaňte výrobok používať. Použité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu ani ich neukladajte na skládky. Výrobok a jeho použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Výmena batérie za nesprávny typ môže vyradiť ochranný prvok.
- Batériu nerozoberajte, nevystavujte ju nárazom, nedrvte ju ani ju nehádžte do ohňa. Nevystavujte batériu slnečnému žiareniu, ohňu ani extrémnym okolitým teplotám.

- Batériu nevhadzujte do ohňa ani do horúcej pece a nevystavujte ju mechanickému drveniu ani rezaniu, pretože to môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Tento produkt nie je hračka a obsahuje malé časti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, aby ste predišli uduseniu alebo iným zraneniam spôsobeným náhodným prehltnutím malých častí.
- Počas používania produktu nesmerujte jeho indikačné svetlo do očí detí ani zvierat.
- Tieto hodinky nie sú zdravotníckou pomôckou; poskytované údaje a informácie sa nesmú používať ako podklad na diagnostiku, liečbu ani prevenciu chorôb.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, vyhýbajte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti.
- Informácie o výrobku sú uvedené na zadnej strane puzdra hodiniek.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY

Ako spotrebiteľ produktov Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi poskytuje špecifické výhody spotrebiteľskej záruky, ktoré doplňujú – a nenahrádzajú – zákonné záruky podľa vnútroštátnych predpisov o ochrane spotrebiteľa. Trvanie a podmienky zákonných záruk upravuje príslušná miestna legislatíva. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej stránke spoločnosti Xiaomi: https://www.mi.com/global/support/warranty

Ak to neustanovuje zákon inak alebo ak spoločnosť Xiaomi neuviedla odlišne, popredajné služby sú obmedzené na krajinu

alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky môže spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, váš produkt opraviť, vymeniť alebo vrátiť kúpnu cenu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, nesprávne používanie ani poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorýkoľvek subjekt z autorizovanej servisnej siete Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo predajca, ktorý vám produkt predal. V prípade pochybností kontaktujte subjekt, na ktorý vás odkáže spoločnosť Xiaomi.
Táto záruka sa nevzťahuje na územie Hongkongu a Taiwanu.
Produkty, ktoré neboli riadne importované a/alebo riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne nadobudnuté od spoločnosti Xiaomi alebo jej oficiálneho predajcu, nespadajú pod rozsah tejto záruky. Podľa platných právnych predpisov sa môžete domáhať záruky u neoficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Spoločnosť Xiaomi preto odporúča obrátiť sa na predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Ilustrácie produktu, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto používateľskej príručke sú len orientačné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku publikuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi si vyhradzuje právo aktualizovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšie informácie nájdete v najnovšej verzii.
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa:#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Pre viac informácií navštívte www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko